

Važno

1. Prije povezivanja na napajanje, provjerite sledeće:
 - Da je uređaj dobro povezan na osnovu instrukcija
 - Dugme za odabir brzine je na off
 - Napajanje se nalazi na labeli koja odgovara glavnom napajanju
2. Nikad ne uključujte motor bez montiranog bokala
3. Držite blender dalje od domašaja djece
4. Kada motor radi ne postavljajte bokal, ne ubacujte objekte u bokal, ne postavljajte ruke unutar bokala
5. Uvijek prvo isključite napajanje nakon upotrebe

Instrukcije povezivanja:

- Postavite prsten za poklopac na držač bokala
- Fiksirajte bokal na držač tako što ćete ga okrenuti u smjeru kretanja kazaljke na satu
- Postavite bokal sa držačem na kućište sa motorom. Okrenite bokal u smjeru kretanja kazaljke na satu dok se ne zaključa.
- Postavite poklopac na bokal

Odaberite odgovarajuću brzinu blendiranja pritiskom na dugme na osnovu sugestija:

Minimum: za tople napitke

Medium: za tečnosti, šejkove, palačinke i sl

Maximum: za meso i čvrstu hranu kao što je kokos, sir, lješnici i sl.

Pulse: za sastojke koji zahtijevaju ponovno uključivanje i isključivanje uređaja za veoma kratko blendanje na najvećoj brzini.

Uvijek postavite poklopac na bokal

Za najbolje rezultate ne puniti bokal preko 1,5l

Ponekad je neophodno da prekinete miksanje s vremenom na vrijeme kako bi uklonili dijelove koji se zalijepe za zidove bokala

Isjecite hranu na manje dijelove kako bi se lakše izmiksali

Sameljite uvijek samo jednu kocku leda

Za bolje rezultate isključite i uključite blender nekoliko puta .

Nakon upotrebe rastavite držač i bokal. Operite ih u mlakoj vodi sa tečnošću za pranje.

Isperite u vodi. Ne perite ih u mašini za suđe. Očistite kućište motora sa vlažnom krpom.

Najbolje je očistiti odmah nakon upotrebe

Dodatak mlina:

Nikad ne uključujte mlin prazan niti sipajte tečnosti u njega

Koristite ga za mljevenje kafe, lješnika i čokolade. Takođe možete koristiti prilikom pripreme hljeba, biskvita i kornfleksa.

Upotreba mlina:

Postavite sastojke u mlin. Hljeb, tost, ili čokolada moraju biti izlomljeni na manje dijelove

Ne puniti više od $\frac{2}{3}$ kapaciteta

Vodite računa da je mlin uklopljen

Ne koristite mlin duže od 20-30 sekundi.