

## Garancija

Uređaj koji je naša kompanija obezbijedila je pokriven sa 24-mjesečnom garancijom počevši od dana kupovine (račun)

Tokom trajanja garancije bilo koji kvar uređaja ili njegovih dijelova usled proizvodne greške biće zamijenjen besplatno. Nakon isteka, garancija se ne može produžiti niti se može napraviti nova garancija.

Dokaz o garanciji je dokaz o kupovini. Bez dokaza o kupovini neće biti moguća besplatna zamjena niti opravka.

Ukoliko želite da uložite žalbu tokom garancije, molimo vratite kompletan uređaj u originalnom pakovanju vašem serviseru zajedno sa računom.

Garancija nije validna u slučaju neautorizovane kupovine.

### Nakon isteka garancije

Nakon isteka garancije opravke može izvesti ovlašćeni servis i to nije besplatno.

Ne odlazite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno. Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane



## Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

### Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog odmašaja.

### Upozorenje:

**Pažnja!** Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

### Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje ureaja:

### PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

### OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

## Objašnjenje: naglašava informacije

### Posebne sigurnosne instrukcije

#### Upozorenje o posjekotinama

- Ovaj uređaj posjeduje sigurnosni prekidač. On je za vašu zaštitu.
- Ne rukujte uređajem dok svi poklopci i dijelovi nisu na svom mjestu.
- Ukoliko isključite uređaj sačekajte da se sječivo zaustavi prije nego ga otvorite
- Isključite uređaj i izvucite utikač prije nego postavite dodatke.
- Posebno pazite kada rukujete oštricama

#### Lista dijelova

1. Poklopac
2. Zdjela
3. Baza
4. On/off prekidač
5. Bravica
6. Oštrica
7. Sigurnosni prekidač

### Prije prve upotrebe

Izvadite uređaj iz pakovanja i njegove dodatke. Operite sve dodatke. Koristite meku krpu i blagi deterdžent za pranje.

### Uputstvo za upotrebu

Postavite uređaj u blizini utičnice. Površina ne smije biti klizava.

### Pažnja:

Kada uređaj radi male količine vode će se prosuti. Odaberite odgovarajuću površinu.

### Postavljanje zdjele i oštrica

Postavite zdjelu na bazu tako da su sekcije i prekidač jedan iznad drugog. Postavite oštrice.

### Punjenje vodom i kormpirom

Sipajte 2-3 šolje vode u zdjelu. Stavite nekuvane krompire u zdjelu.

### Pažnja:

Maksimalno može da stane 1kg krompira.

### Postavljanje poklopca na poziciju

Poklopac može biti postavljen samo u jednom položaju.

Zakačite poklopac sa bravicama.

### Rukovanje

#### Povezivanje

Provjerite da li je prekidač isključen.

Povežite uređaj na napajanje 230V, 50Hz.

#### Uključivanje

Uključite prekidač. Indikator je uključen.

Kroz providan poklopac možete da vidite kako se krompir ljušti.

#### Objašnjenje:

Potrebno je oko 2 minuta da se oguli krompir.

Ljuštenje traje duže ukoliko su krompiri veći.

Kada koristite uređaj male količine vode se mogu prosuti.

Upotreba različitih veličina krompira može učiniti uređaj neizbalansiran.

#### Pažnja

Uređaj može raditi bez prekida 4 minuta.

Nakon toga treba da se ohladi bar 10 minuta.

#### Isključivanje

Da isključite uređaj pomjerite prekidač na 0.

Indikator je isključen.

Isključite utikač.

Skupite kabl.

#### Čišćenje

Uvijek isključite uređaj sa napajanja.

Ne koristite žice za čišćenje ili abrazivna sredstva.

#### Pažnja:

Nikako ne potapajte uređaj u vodu radi čišćenja.

#### Spoljašnjost

Spoljašnjost možete prebrisati mokrom krpom i posušiti suvom.

### Ostali dijelovi

Svi dijelovi mogu biti oprani u vodi sa tečnošću.

Isperite sa čistom vodom i posušite.

### Oprez

Ne perite dijelove u mašini. Plastika može ostati zamagljena.

#### Oprez:

Posebnu pažnju posvetite kada čistite oštrice.

### Rešenja problema:

Problem	Uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi	Da li je uređaj uključen	Provjerite poziciju prekidača
	Da li je utikač slomljen?	Promijenite utičnicu
	Ne možete pritisnuti prekidač	Provjerite da li su zdjela i poklopac na mjestu
Uređaj je bučan tokom rada	Uređaj nije balansiran	Složite krompire po veličini

### Buka uređaja

Jačina uređaja je mjerena na osnovu DIN EN ISO 3744. jačina buke je 82,0dB (A)

### Tehnički podaci

Model .....KS 3218

Napajanje .....220-240V, 50Hz

Potrošnja .....70W

Zaštita .....I

Težina .....1,62kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja