

Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog domašaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje uređaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Posebne sigurnosne instrukcije

- Ne dodirujte pokretne dijelove uređaja i uvijek sačekajte da se zaustave.
- Tokom rada, objekti kao što su kašike, strugači za tijesto ne smijete dodirivati rukama.
- Prije mijenjanja dodatka uređaj mora biti ugašen.
- Koristite samo dijelove koji su preporučeni od proizvođača.
- Prije nego uključite mikser uvijek uronite dodatke u hranu
- Miksajte i pasirajte hranu samo s ovim uređajem.
- Ne koristite mikser duže od 5 minuta. Nakon toga ostavite ga da se ohladi 10 minuta prije ponovne upotrebe.
- Uređaj je dizajniran z amanje količine.
- Ne uključujte uređaj bez postavljenih dodatka.
- Ne podižite uređaj tokom rada. Uvijek ga prvo isključite i nosite ga sa obje ruke.

Povezivanje

Provjerite da li voltaža odgovara uređaju.

Pregled dijelova

1. Ručni mikser
2. Dugme za otpuštanje mutilica
3. Regulator brzine
4. TURBO dugme
5. Gornji mobilni dio
6. Dugme za otključavanje gornje sekcije
7. Zdjela
8. Postolje
9. Mutilice

Turbo operacije

Ovo je za prebacivanje na maksimalnu brzinu za kratko vrijeme. Pritisnite u intervalima za pulsiranje

Pažnja:

Ne koristite ovu opciju duže od 1 min.

Kako koristiti mutilice

1. Okrenite dugme za napajanje na 0 i provjerite da li je uređaj isključen.
2. Pritisnite kraj mutilica u odgovarajuće otvore na mikseru kako bi kliknule.
3. Povežite uređaj na napajanje 230V 50Hz.
4. Ručni mikser može biti korišćen sa različitim brzinama.
5. Ukoliko želite da skinete mutilice, isključite napajanje
6. Pritisnite dugme za oslobađanje mutilica.

Kako koristiti postolje miksera

Odaberite površinu koja nije klizava.

1. Postavite ručni mikser na gornju sekciju postolja. Provjerite da li je dobro fiksirano.
2. Postavite mutilice
3. Da bi postavili zdjelu ispod, pritisnite dugme da otključate gornju sekciju i podignite mikser.
4. Postavite zdjelu sa sastojcima i spustite mikser
5. Povežite uređaj na napajanje
6. Možete koristiti različite brzine.
7. Kada želite zaustaviti micanje, isključite napajanje i prekidač.
8. Kada ste završili pritisnite dugme da otključate gronju sekciju i podignite mikser
9. Sada zdjela može biti sklonjena. Skinite mutilice kao što je već opisano.
10. Da razdvojite mikser od gornje sekcije podignite ga sa kablovima i sklonite povlačenjem.

Koristite dodatak i brzinu na osnovu tabele

Proizvod	Količina	Dodatak	Nivo	Vrijeme
Teško tijesto	500g	Mutilica za tijesto	1-4	3 min
Masa za kolače	750g	Mutilica	2-5	5min
Šlagovi, kremovi	750g	Mutilica	2-5 ili turbo	5 min

Čišćenje

Uvijek isključite uređaj sa napajanja.

Ne koristite žice za čišćenje ili abrazivna sredstva

Pažnja:

Nikako ne potapajte uređaj u vodu radi čišćenja.

Spoljašnjost možete prebrisati mokrom krpom i posušiti suvom. Dijelove koji su korišćenje možete oprati u vodi.

Buka uređaja

Jačina uređaja je mjerena na osnovu DIN EN ISO 3744. jačina buke je 77,0dB (A)

Tehnički podaci

ModelHMS 3320
Napajanje220-240V, 50Hz
Potrošnja220W
ZaštitaII
Težina1,60kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa posljednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno.

Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane

