

## Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.

Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.

Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen. Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.

Uvijek koristite samo originalne dijelove.

Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

## Posebne sigurnosne instrukcije

Ne dodirujte pokretne dijelove uređaja i uvijek sačekajte da se zaustave.

Tokom rada, objekti kao što su kašike, strugači za tijesto ne smijete dodirivati rukama.

Prije mijenjanja dodataka uređaj mora biti ugašen.

Koristite samo dijelove koji su preporučeni od proizvođača.

Prije nego uključite mikser uvijek uronite dodatke u hranu

Ne koristite mikser duže od 5 minuta. Nakon toga ostavite ga da se ohladi 10 minuta prije ponovne upotrebe.

Uređaj je dizajniran za manje količine.

Ne uključujte uređaj bez postavljenih dodataka.

Ne podižite uređaj tokom rada. Uvijek ga prvo isključite i nosite ga sa obje ruke.

## Pregled dijelova

- |                        |                        |
|------------------------|------------------------|
| 1. Kabl                | 5. Mutilice            |
| 2. Prekidač s 5 brzina | 6. Mutilice za tijesto |
| 3. EJECT dugme         | 7. Otvori za mutilice  |
| 4. Mikser              |                        |

## Prije prve upotrebe

Provjerite da li je uređaj povezan.

Prije prve upotrebe preporučeno je da mutilice budu oprane.

## Povezivanje mutilica

Pritisnite drške i mutilice dok se ne uklope na mjesto.

## Pažnja

Mutilice označene sa prstenom moraju biti postavljene u otvor miksera koji je označen za njih.

Nije važno koja mutilica je ubačena u koji otvor.

## Korišćenje mašine

1. Provjerite da li je brzina podešena na off
2. Povežite mikser pravilno na napajanje od 220V, 50Hz
3. Ubacite mutilice u hranu koju želite da mijesate. Podesite željenu brzinu. Počnite od najniže a onda povećavajte ako je potrebno.
4. Pomjerajte mašinu polako gore i dolje.
5. Uvijek isključite uređaj prije nego izvadite mutilice.

Uvijek odaberite nastavak i brzinu na osnovu tabele

Vrsta pripreme	Max količina	Nastavak	Brzina	Vrijeme
Čvrsto tijesto	500g	Mutilice za tijesto	1-3	3 mn
Smjese za kolače	750g	Mutilice	2-5	3 min
Kremovi, vodene smjese	750g	Mutilice	1-5	3 min

## Otpuštanje mutilica

Sa ciljem da otpustite ,utilice, pritisnite EJECT dugme. Dugme za brzine mora biti na off

## Čišćenje

Prije čišćenja uvijek isključite napajanje.

Samo vlažna krpa može biti korišćena za čišćenje spoljašnjosti.

Ni u kom slučaju ne potapajte uređaj u vodu.

Ne koristite abrazive.

Razdvojni dijelovi mogu biti oprani u vodi.

## Tehnički podaci

Model .....HMS 3014

Napajanje .....220-240V, 50Hz

Potrošnja .....250W

Zaštita .....II

Težina .....1,13kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja

## **Garancija**

Uređaj koji je naša kompanija obezbijedila je pokriven sa 24-mjesečnom garancijom počevši od dana kupovine (račun)

Tokom trajanja garancije bilo koji kvar uređaja ili njegovih dijelova usled proizvodne greške biće zamijenjen besplatno. Nakon isteka, garancija se ne može produžiti niti se može napraviti nova garancija.

Dokaz o garanciji je dokaz o kupovini. Bez dokaza o kupovini neće biti moguća besplatna zamjena niti opravka.

Ukoliko želite da uložite žalbu tokom garancije, molimo vratite kompletan uređaj u originalnom pakovanju vašem serviseru zajedno sa računom.

Garancija nije validna u slučaju neautorizovane kupovine.

## **Nakon isteka garancije**

Nakon isteka garancije opravke može izvesti ovlašćeni servis i to nije besplatno

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno.

Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane

