

## Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

## Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog odmašaja.

### Upozorenje:

**Paznja!** Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

## Posebne sigurnosne instrukcije

- Pazite da motor nije mokar.
- Obratite pažnju na usporavanje motora prilikom gašenja
- Uređaj je dizajniran za pasiranje i mješanje hrane i pića kao i za rezanje zajedno sa blenderom.
- Kratkovrijeme rada: koristite uređaj ne više od 2 minuta s mekom hranom i ne više od 1 min sa čvrstom hranom. Ostavite uređaj da se ohladi bar 3 min prije ponovne upotrebe
- Oštrice su veoma oštre i rukujte veoma pažljivo.

- Uređaj je dizajniran da procesira samo male količine hrane. Napunite kontejner sa maksimalnom količinom.
- Ne sipajte čvrstu hranu kao što su kocke leda, veliki komadi čokolade, i sl.

Dijelovi : 1 mikser sa oštricom  
1 posuda za miksanje sa tečnošću  
1 držač za zid

## Prva upotreba

Izvadite uređaj iz pakovanja i njegove dodatke. Operite sve dodatke. Koristite meku krpu i blagi deterdžent za pranje.

## Fiksiranje za zid

Uređaj može biti fiksiran za zid uz pomoć držača.

Izmjerite razmak između rupa na držaču, izbušite dvije rupe u zidu i montirajte držač. Pazite da ne oštetite instalacije u zidu.

## Korišćenje uređaja

1. Sipajte hranu u zdjelu. Uronite mikser potpuno.
2. Držite uređaj tako da možete da rukujete prekidačem
3. Povežite uređaj na napajanje
4. Pritisnite ON/OFF dugme
5. Možete koristiti pulsiranje pritiskom i puštanjem dugmeta u intervalima.
6. Uređaj seiključuje kad pustite dugme
7. Izvucite utikač. Očistite i odložite aparat.

## Čišćenje i održavanje

Uvijek izvucite utikač prije čišćenja  
Očistite mikser sa vodom.  
Napunite zdjelu vodom i rukujte mikserom u vodi kako bi očistili oštrice.  
Nakon toga osušite uređaj.  
Očistite spoljašnjost mokrom krpom  
Ostavite uređaj na držač na zidu.

## Tehnički podaci

Model .....SM 3081  
Napajanje .....220-240V, 50Hz  
Potrošnja .....180W  
Zaštita .....II  
Punjenje .....0,5l

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja

## Garancija

Uređaj koji je naša kompanija obezbijedila je pokriven sa 24-mjesečnom garancijom počevši od dana kupovine (račun)

Tokom trajanja garancije bilo koji kvar uređaja ili njegovih dijelova usled proizvodne greške biće zamijenjen besplatno. Nakon isteka, garancija se ne može produžiti niti se može napraviti nova garancija.

Dokaz o garanciji je dokaz o kupovini. Bez dokaza o kupovini neće biti moguća besplatna zamjena niti opravka.

Ukoliko želite da uložite žalbu tokom garancije, molimo vratite kompletan uređaj u originalnom pakovanju vašem serviseru zajedno sa računom.

Garancija nije validna u slučaju neautorizovane kupovine.

## Nakon isteka garancije

Nakon isteka garancije opravke može izvesti ovlašćeni servis i to nije besplatno.

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno. Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronadu svoj put u lanac ishrane

