

Tehnički podaci

ModelPP 3375
Napajanje220-240V, 50Hz
Potrošnja1500W
ZaštitaI
Težina
.....1,95kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno. Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane.



Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog odmašaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje ureaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Posebne sigurnosne instrukcije

- Postavite uređaj na podlogu koja je otporna na toplotu.

Pažnja:

Samo originalni termostat može biti korišćen. Ni jedan drugi regulator ne smije biti korišćen.

- Prije stavljanja termostata provjerite da li je skala za temperaturu na 0/off.
- Kada stavljate termostat provjerite da li ste to dobro uradili. Regulator treba da je uspravan. Kada sklanjate termostat ne vucite kabl, već isključite utičnicu. Ne koristite silu da postavite/uklonite termostat.
- Držite senzore čistim.

Pažnja: opasnost od požara

Držite uređaj na udaljenosti od lako zapaljivih objekata.

Ulja i masti se mogu zapaliti.

Opasnost od opekotina! tokom rada površina može biti vruća.

- Pazite da glavno napajanje ne dođe u kontakt sa vrućim površinama. Ne dodirujte vruće dijelove, koristite dugmad i drške.
- Nikad ne sipajte vodu u vruće masti.
- Ne koristite eksterni tajmer.

Prije prve upotrebe

Izvadite uređaj iz pakovanja i njegove dodatke. Operite sve dodatke. Koristite meku krpu i blagi deterdžent za pranje.

Postavite dugme na stakleni poklopac

- Da bi to uradili postavite dugme i prsten na ravnu površinu.
- Postavite poklopac naopako
- Provučite zavrtnaj asa silikonom kroz poklopaci zavrnite čvrsto.


Glavne opearcije

- Postavite uređaj na otpornu površinu
- Provjerite regulator temeperature da li je na 0/off i ubacite ga u utičnicu za termostat. Utičnica za napajanje je sa strane.

Oprez:

Ukoliko termostat nije postavljen pravilno to može dovesti do abnormalnog rada i štete.

- Povežite uređaj sa naponom.
- Podesite temperaturu



Podešavanje	Temperatura	Upotreba
1		Zagrijavanje
2	Preko 100°C	Prženje
3-4	150°C-200°C	Palacinke, skremblovana jaja, šunka, slanina
5	240°C	Pečenje

Objašnjenje:

Uređaj je dostigao temepraturu kada se kontrolna lampica ugasi. Tokom rada indikator pokazuje da se temperstura redovno održava.

Korišćenje uređaja

Uređaj treba grijati bar 5 minuta. Kada se indikator ugasi, tiganj je spreman.

Vrijeme kuvanja zavisi od vrste hrane i količine, kao i od temperature.

Kada prevrćete hranu koja je pržena koristite teflonski ili drveni pribor kako ne bi oštetili tiganj.

Kada je kuvanje završeno hrana može da se održava toplom ako okrenete termostat na 1.

Pažnja:

Tiganj je vruć tokom rada. Vruća para izlazi iz njega.

Nakon upotrebe

Da bi isključili ureaj prvo isključite termostat i sklonite utukač iz utičnice.

Ne sklanjajte termostat iz uređaja dok se ne ohladi

Čišćenje.

Pažnja:

Uvijek isključite uređaj prije čišćenja. I sačekajte da se uređaj ohladi.

Ne koristite žice za čišćenje ili abrazivna sredstva

Oprez:

Ne koristite abrazive.

Ne potapajte uređaj u vodu.

Tiganj

Uklonite sve ostatke hrane dok su još topli sa nakvašenom krpom ili ubrusom.

U slučaju tvrdokornih ostataka uređaj malo ugrijte sa vodom.

Operite tiganj sa mekim sunđerom i sapunicom. Nakon toga prebrišite i osušite. Nakon pranja sipajte malo jestivog ulja.

Poklopac

Očistite poklopac sa mekim sunđerom i tečnošću za pranje

Termostat

Očistite termostat sa papirnim ubrusom ili suvom krpom.

Pažnja:

Nikad ne čistite regulator sa mokrom krpom, možete izazvati strujni udar.

Ne potapajte kabl u vodu .