

Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.

Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.

Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.

Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen. Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.

Uvijek koristite samo originalne dijelove.

Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Posebne sigurnosne instrukcije

Uključite uređaj samo kada su svi dijelovi na som mjestu.

Sačekajte da se oštrica zaustavi prije nego izvadite sadržaj iz kontejnera.

Rukujte pažljivo sa oštricom, opasnost od povreda.

Koristite uređaj samo za sječenje hrane

Uređaj je dizajniran da rukuje sa malim količinama hrane. Napunite kontejner sa maksimumom sastojaka kao što je dato u tabeli.

Ne sipajte čvrstu hranu kao što su kocke leda ili veći komadi čokolade. To može oštetiti oštricu.

Rukovanje

Izvadite uređaj iz pakovanja i njegove dodatke. Operite sve dodatke. Koristite meku krpu i blagi deterdžent za pranje.

Rukujte pažljivo sa oštricom, opasnost od povreda.

1. Pstavite providni kontejner na ravnu i glatku površinu.
2. Stavite oštricu na metalni navoj u kontejneru.
3. Napunite kontejner sa željenim sastojcima. Nemojte da prepunite kontejner jer onda sastojci neće biti dobro isječeni.
4. Postavite zaštitni poklopac na kontejner i pričvrstite ga dok ne čujete da se uklopio.
5. Postavite kućište motora. Uključite kabl u utičnicu na napajanje o 230V/50 Hz
6. Odaberite jednu od dvije brzine
7. Pritisnite rukom na oklop motora. Uređaj je uključen. Pulsirani pokreti mogu se postići pritiskanjem i puštanjem oklopa motora. Koristite uređaj

maksimalno 3 minuta, prije nego ga upotrebite ponovo ostavite da se ohladi 2 minuta.

8. Nakon sjeckanja pustite oklop. Isključite utikač.
9. Skinite oklop motora.
10. Skinite poklopac isklonite oštricu pažljivo.
11. Sada moete istresti sadržaj kontejnera.

Možete sjeći i drugu hranu koja nie navedena ovde. Da bi dredili vrijeme sječenja za hranu kja nije navedena ovde uporedite njenu čvrstoću sa hranom koja je navedena.

Čišćenje i održavanje

Provjerite da li je kabl isključen sa napajanja prije čišćenja.

Očistite oklop motora sa suvom krpom bez deterdženata

Kontejner, poklopac i oštrica mogu da se operu pod vodom. Ne potapajte motor u vodu. Koristite komercijalni deterdžent za pranje ovih dijelova. Pažljivo rukujte sa oštricom.

Posušite sve dijelove

Ne perite u mašini za suđe. Kada sklanjate uređaj, smotajte kabl spojite dijelove i uklopote oklop motora.

Tabela

Vrsta hrane	Priprema	Max količina	Max vrijeme	Brzina
Kuvana jaja	Oguljena	200g	10sec	II
Začini		0,2l	30sec	II
Lješnici/orasi	Bez ljuske!	100l	15sec	II
Bademi	Bez ljuske!	100g	15sec	II
Bijeli luk	Oljušten	150g	30-15sec	I, pulsiranje
Crni luk	Komadi od 2 cm	200g	15-20sec	I, pulsiranje
Peršun	oprani	30g	10sec	I ili II
Hljeb	2cm komadi	20g	15-20sec	I ili II
Meso	2cm komadi	100-200g	15-20sec	II
Parmezan	1cm komadi	50g	15-20sec	II, pulsiranje

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima. Moguće su promjene bez obavještenja

Garancija

Uređaj koji je naša kompanija obezbijedila je pokriven sa 24-mjesečnom garancijom počevši od dana kupovine (račun)

Tokom trajanja garancije bilo koji kvar uređaja ili njegovih dijelova usled proizvodne greške biće zamijenjen besplatno. Nakon isteka, garancija se ne može produžiti niti se može napraviti nova garancija.

Dokaz o garanciji je dokaz o kupovini. Bez dokaza o kupovini neće biti moguća besplatna zamjena niti opravka.

Ukoliko želite da uložite žalbu tokom garancije, molimo vratite kompletan uređaj u originalnom pakovanju vašem serviseru zajedno sa računom.

Garancija nije validna u slučaju neautorizovane kupovine.

Nakon isteka garancije

Nakon isteka garancije opravke može izvesti ovlašćeni servis i to nije besplatno