

Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog odmašaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje ureaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Posebne sigurnosne instrukcije

Postavite uređaj na ravnu površinu. Postavite ga tako da ne može da se prevrne. Uređaj može biti uključen samo nakon što ste postavili poklopac. Ne sklanjajte poklopac dok uređaj radi.

Pažnja:

Nikad ne stavljajte ruke u mikser. Rukujte sa oštricom pažljivo. Postoji opasnost od povreda, posebno ako skidate oštricu dok ili tokom čišćenja. Nikad ne sipajte tečnost preko 60°C, opasnost od topljenja.

Uređaj ima sigurnosni prekidač. To spriječava da uređaj radi bez bokala. Nikad ne prekidajte ovo sigurnosno kolo. Ne koristite mikser kada je prazan. Ne prepunjavajte bokal. Ne nosite i ne pomijerajte uređaj tokom rada. Očistite uređaj kako što je opisano.

Nazivi dijelova

1. Mjerica
2. Poklopac
3. Bokal
4. Sigurnosni disk
5. Blokada noža
6. Zavrtnj
7. Kućište motora
8. Prekidač
9. Prekidački prsten
10. Panel
11. Glavno napajanje

Instalacija

Glavno napajanje

Izvucite glavni kabl iz odjeljka sa dna.

Posuda za miješanje

Provjerite sve dijelove. Sigurnosni disk, prsten, blokator noža i zavrtnj moraju biti pravilno postavljeni.

Oprez

Nemojte da zaboravite prsten jer u suprotnom bokal će curiti

Uvijek postavite prsten na blokator.

Zavrtnj mora biti prav kada ga postavljate. Sigurnosni prsten mora biti na površini zavrtnja.

Postavite bokal na kućište motora.

Objašnjenje:

Kad je bokal na mjestu sigurnosni disk pritiska sigurnosni prekidač na kućištu motora. Ukoliko je nepravilno postavljen mikser neće raditi.

Uputstvo z upotrebu

Očistite dijelove miksera prije prve upotrebe.

Isjecite hranu koju želite da miksujete

Sastojci: ne stavljajte vruću hranu u bokal.

Plomba: takođe može da se koristi kao mjerica.

Kratke operacije: uređaj je pogodan za kratke operacije od ne više 1 minuta. Nakon toga uređaj treba isključiti.

Puls operacije: puls režim je uključen kada ojrenete prekidač na P i pustite ga. U ovom režimu uređaj ne treba koristiti duže od 1 minuta, i onda treba napraviti pauzu od 2 minuta.

Sitnjenje kocki leda: oštrica u mikseru je pogodna i za sitnjenje kocki leda. Napunite bokal sa 1/3 leda, i koristite puls režim.

Korišćenje

Povezivanje

Provjerite da li je voltaža koju namjeravate koristiti odgovarajuća za uređaj.

Priprema

Provjerite da li je prekidač na poziciji 0

Postavite bokal na poziciju.

Stavite sastojke koje ćete da miksate.

Pritisnite poklopac na bokal, on mora zatvoriti bokal.

Zatvorite bokal sa plombom i okrenite u pravcu kretanja sata.

Povežite kabl za napajanje. Prekidč svijetli.

Držite bokal čvrsto dok radi.

Miksiranje

Za konstantno miksiranje

Ukoliko uređaj radi na nivou 1 ili 2 poklopac se zaključa

Nivo 1 = niski rpm

Nivo 2 = visoki rpm.

Pomjerite selektor na 0.

Za režim pulsa (miksiranje u kratkim intervalima)

Pomjerite prekidač na 0. Uređaj je ugašen. Okrenite prekidač na P. Uređaj mora biti neko vrijeme u ovom intervalu. Kada pustite prekidač, on se automatski vraća na 0.

Dodavanje sastojaka

Isključite uređaj prije nego dodate sastojke. Začini i drugi sitni dodaci mogu da se dodaju kroz otvor.

Zaustavljanje

Isključite prekidač na 0.

Izvucite utikač. Osvjetljenje je ugašeno.

Sklonite bokal.

Skinite poklopac pije sipanja.

Važno objašnjenje

Citrusni sokovi i hrana koja sadrži kiseline ne treba se čuvati u metalnim posudama.

Čišćenje

Preliminarno čišćenje

Siapajte vodu do pola u bokal i uključite prekidač na P oko 10 sekundi. Prospite tečnost.

Pažnja

Uvijek isključite utikač tokom čišćenja

Ni pod kojim uslovima ne potapajte uređaj u vodu.

Pažnja:

Uvijek isključite uređaj prije čišćenja. I sačekajte da se uređaj ohladi.

Ne koristite žice za čišćenje ili abrazivna sredstva

Uvijek razdvojte dijelove.

Oprez:

Ne koristite abrazive.

Ne potapajte uređaj u vodu.

Razdvojite sve dijelove, odvrnite zavrtnaj sa bokala, skinite blokator noževa u prsten.

Bokal

Bokal možete oprati u mašini za suđe.

Ostali dijelovi

Ostali dijelovi se mogu isprati u vodi. Nakon što se osuše ponovo ih spojiti.

Rešenja problema**Uređj ne radi**

Predlog:

Provjerite glavne konekcije

Porovjerite poziciju prekidača.

Drugi mogući uzroci:

Uređaj je opremljen sigurnosnim prekidačem.

To sprječava motor da se ne pokrene nenamjerno.

Predlog:

Provjerite jesu li svi dijelovi dobro postavljeni.

Nivo buke

Jačina uređaja je mjerena na osnovu DIN EN ISO 3744. jačina buke je 82,0dB (A)

Tehnički podaci

ModelUM 3284

Napajanje220-240V, 50Hz

Potrošnja500W

ZaštitaI

Težina3,1kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno.

Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane

