

## Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

## Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog odmašaja.

### Upozorenje:

**Pažnja!** Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od negoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

## Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje uređaja:

### PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

### OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

### Objašnjenje: naglašava informacije

## Posebne sigurnosne instrukcije

### Pažnja

Ne dodirujte vruće dijelove uređaja. Uvijek koristite kuhinjske rukavice. Ne koristite eksterni tajmer.

### Oprez:

- Postavite na ravnu i otpornu površinu.
- Da bi spriječili dizanje toplote ne postavljajte uređaj odmah ispod visećih elemenata. Obezbedite dovoljno prostora oko uređaja.
- Ne pomijerajte uređaj dok radi.
- Pazite na paru koja izlazi iz uređaja tokom rada.
- Hljeb je zapaljiv. Stoga uređaj ne treba koristiti u blizini zavjesa, i sličnih materijala.
- Pazite da glavno napajanje ne dođe u dodir sa toplom površinom.
- Pustite uređaj da se ohladi prije nego ga očistite.

## Uključivanje uređaja

### Instrukcije

Prije nego napravite prve sendviče: Izvadite uređaj iz pakovanja i njegove dodatke. Operite sve dodatke. Koristite meku krpu i blagi deterdžent za pranje.

### Nelijepljiva podloga

Blago zamastite površinu prije korišćenja prvi put. Koristite uređaj 10 minuta sa zatvorenom površinom. Isključite utikač iz utičnice i pustite uređaj da se ohladi. Ispecite 3-4 sendviča kao test.

### Objašnjenje

Bilo kakav dim ili miris koji se pojavi je normalan. Obezbedite ventilaciju. Ne jedite prvi sendvič.

Nakon što se uređaj ohladi prebrišite ga sa ubrusom.

## Povezivanje

Uključite uređaj na napon 220V 50Hz.

## Korišćenje uređaja

### Objašnjenje

Držite površinu za pečenje zatvorenu tokom grijanja.

Blago namažite površinu hljeba margarinom ili maslacom.

Kada se grijanje završi indikator će se ugasiti Crveni indikator ostaje uključen i pokazuje da uređaj radi.

Oslobodite zakačku i podignite gornji dio dok ne ostane otvoren.

Ubacite dupli sendvič u svaku stranu.

Polako spustite gornji dio. Zatvorite zakačku.

### Objašnjenje:

Zeleni indikator se pali i gasi tokom pečenja kako bi održao temperaturu.

Vrijeme pečenja zavisi od vašeg ukusa. Što su duže sendviči u aparatu više će da budu pečeni.

Gornji dio uvijek treba biti zatvoren u intervalima između pečenja.

Otvorite gornji dio pažljivo

Izvadite sendviče sa drvenom viljuškom

Ako želite nastaviti pečenje blago pomastite površinu.

### Pažnja

Ne koristite oštre objekte kako bi izbjegli oštećenje površine.

## Gašenje

Ako želite da prekinete operaciju, isključite uređaj, i izvadite utikač. Crveni indikator se gasi.

## Čišćenje i održavanje

### Pažnja:

Uvijek isključite uređaj sa napajanja i sačekajte da se ohladi.

### Oprez:

Ne koristite abrazive

Nikako ne potapajte uređaj u vodu.

## Površina za pečenje

Uklonite sve ostatke hrane dok su još uvijek topli sa ubrusom.

Operite površine sa mokrom krpom i tečnošću. A zatim prebrišite suvom krpom. Nakon sušenja nanosite tanak sloj ulja.

## Tečnički podaci

Model .....US 21  
Napajanje .....220-240V, 50Hz  
Potrošnja .....750W  
Zaštita .....I  
Težina .....1kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno.

Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane.

