

Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog odmašaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od negoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje uređaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Posebne sigurnosne instrukcije

Pažnja

Ne dodirujte vruće dijelove uređaja. Uvijek koristite kuhinjske rukavice. Ne koristite eksterni tajmer.

Oprez:

- Postavite na ravnu i otpornu površinu.
- Da bi spriječili dizanje toplote ne postavljajte uređaj odmah ispod visećih elemenata. Obezbedite dovoljno prostora oko uređaja.
- Ne pomijerajte uređaj dok radi.
- Pazite na paru koja izlazi iz uređaja tokom rada.
- Hljeb je zapaljiv. Stoga uređaj ne treba koristiti u blizini zavjesa, i sličnih materijala.
- Pazite da glavno napajanje ne dođe u dodir sa toplom površinom.
- Pustite uređaj da se ohladi prije nego ga očistite.

Uključivanje uređaja

Instrukcije

Prije nego napravite prve sendviče: Izvadite uređaj iz pakovanja i njegove dodatke. Operite sve dodatke. Koristite meku krpu i blagi deterdžent za pranje.

Nelijepljiva podloga

Blago zamastite površinu prije korišćenja prvi put. Koristite uređaj 10 minuta sa zatvorenom površinom. Isključite utikač iz utičnice i pustite uređaj da se ohladi. Ispecite 3-4 sendviča kao test.

Objašnjenje

Bilo kakav dim ili miris koji se pojavi je normalan. Obezbedite ventilaciju. Ne jedite prvi sendvič.

Nakon što se uređaj ohladi prebrišite ga sa ubrusom.

Povezivanje

Uključite uređaj na napon 220V 50Hz.

Korišćenje uređaja

Objašnjenje

Držite površinu za pečenje zatvorenu tokom grijanja.

Blago namažite površinu hljeba margarinom ili maslacom.

Kada se grijanje završi indikator će se ugasiti Crveni indikator ostaje uključen i pokazuje da uređaj radi.

Oslobodite zakačku i podignite gornji dio dok ne ostane otvoren.

Ubacite dupli sendvič u svaku stranu.

Polako spustite gornji dio. Zatvorite zakačku.

Objašnjenje:

Zeleni indikator se pali i gasi tokom pečenja kako bi održao temperaturu.

Vrijeme pečenja zavisi od vašeg ukusa. Što su duže sendviči u aparatu više će da budu pečeni.

Gornji dio uvijek treba biti zatvoren u intervalima između pečenja.

Otvorite gornji dio pažljivo

Izvadite sendviče sa drvenom viljuškom

Ako želite nastaviti pečenje blago pomastite površinu.

Pažnja

Ne koristite oštre objekte kako bi izbjegli oštećenje površine.

Gašenje

Ako želite da prekinete operaciju, isključite uređaj, i izvadite utikač. Crveni indikator se gasi.

Čišćenje i održavanje

Pažnja:

Uvijek isključite uređaj sa napajanja i sačekajte da se ohladi.

Oprez:

Ne koristite abrazive

Nikako ne potapajte uređaj u vodu.

Površina za pečenje

Uklonite sve ostatke hrane dok su još uvijek topli sa ubrusom.

Operite površine sa mokrom krpom i tečnošću. A zatim prebrišite suvom krpom. Nakon sušenja nanesite tanak sloj ulja.

Tečnički podaci

ModelUT 11
Napajanje220-240V, 50Hz
Potrošnja750W
ZaštitaI
Težina1kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno.

Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane.

