

## Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

## Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog odmašaja.

## Upozorenje:

**Pažnja!** Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

## Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje ureaja:

### PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

### OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

### Objašnjenje: naglašava informacije

## Posebne sigurnosne instrukcije

### Pažnja

Ne dodirujte vruće dijelove uređaja. Uvijek koristite kuhinjske rukavice.

Ne koristite eksterni tajmer.

- Postavite na ravnu i otpornu površinu.
- Da bi spriječili dizanje toplote ne postavljajte uređaj odmah ispod visećih elemenata. Obezbedite dovoljno prostora oko uređaja.
- Ne pomijerajte uređaj dok radi.
- Pazite na paru koja izlazi iz uređaja tokom rada.
- Hljeb je zapaljiv. Stoga uređaj ne treba koristiti u blizini zavjesa, i sličnih materijala.
- Pazite da glavno napajanje ne dođe u dodir sa toplom površinom.
- Pustite uređaj da se ohladi prije nego ga očistite.

## Uključivanje uređaja

### Nelijepljiva podloga

Blago zamastite površinu prije korišćenja prvi put.

Koristite uređaj 10 minuta sa zatvorenom površinom.

Isključite utikač iz utičnice i pustite uređaj da se ohladi.

### Objašnjenje

Bilo kakav dim ili miris koji se pojavi je normalan. Obezbedite ventilaciju.

Ne jedite prve mafine. Nakon što se uređaj ohladi prebrišite ga sa ubrusom.

Blago zamastite površinu prije korišćenja

### Povezivanje

Uključite uređaj na napon 220V 50Hz.

Držite površinu za pečenje zatvorenu tokom grijanja. Kada se grijanje završi indikator će se ugasi

Podignite gornji dio. Sipajte oko jedne kašike mase u svaku sekciju. Pazite da sipate tačnu količinu da ne bi masa prelivala preko ivica. Zatvorite gornji dio.

### Objašnjenje:

Zeleni indikator se pali i gasi tokom pečenja kako bi održao temperaturu.

Vrijeme pečenja zavisi od vašeg ukusa. Što su duže mafini u aparatu više će da budu pečeni.

Gornji dio uvijek treba biti zatvoren u intervalima između pečenja.

Otvorite gornji dio pažljivo nakon 14 minuta, zavisno od recepta. Projerite rezultat. Ako su dobili boju i narasli onda su gotovi.

Otvorite skroz gornji dio i izvadte mafine.

Koristite drveni pribor. Ne koristite oštre predmete.

Ako želite nastaviti pečenje blago pomastite površinu.

### Gašenje

Ako želite da prekinete operaciju, isključite uređaj, i izvadite utikač. Creni indikator se gasi.

Kabl može biti omotan oko uređaja.

## Čišćenje i održavanje

### Pažnja:

Uvijek isključite uređaj sa napajanja i sačekajte da se ohladi.

### Oprez:

Ne koristite abrazive

Nikako ne potapajte uređaj u vodu.

Uklonite sve ostatke hrane dok su još uvijek topli sa ubrusom.

Operite površine sa mokrom krpom i tečnošću. A zatim prebrišite suvom krpom. Nakon sušenja nanosite tanak sloj ulja.

## Recept za 25-30 čokoladnih mafina

### Sastojci

100g mlječne čokolade, 300g brašna, 2 kašičice praška za pecivo, 1 kašičica sode bikarbon, malo soli, 2 jaja, 150g margarina, 80g šećera, 250ml mlijeka.

### Priprema

Istružite čokoladu

Pomiješajte brašno, prašak za pecivo, sodu bikarbon so i čokoladu u zdjelu.

Umuteite jaja, margarin, šećer, i mlijeko u posebnu zdjelu. Dodajte mješavinu brašna i umuteite.

Ugrijte aparat.

Sipajte u sekcije i pecite oko 14 minuta.

## Tehnički podaci

Model .....MM 3336

Napajanje .....220-240V, 50Hz

Potrošnja .....1300-1500W

Zaštita .....I

Težina .....1,4kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno. Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane.

