

## Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

## Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog domašaja.

## Upozorenje:

**Pažnja!** Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

## Posebne sigurnosne instrukcije

### PAŽNJA:

Nivo vode mora biti između max i min.  
Koristite samo hladnu vodu  
Koristite uređaj samo na ravnoj površini.  
Uvijek provjerite da li je poklopac zatvoren  
Ne otvarajte poklopac kada voda ključa  
Ne pomjerajte uređaj i ne dirajte ga kada radi

### Upotreba

1. Postavite na ravnu površinu.
2. Pritisnite bravu na poklopcu kako bi ga otvorili.
3. Sipajte vodu. Napunite samo do maksimuma.
4. Zatvorite poklopac
5. Postavite čajnik na bazu
6. **Električno povezivanje**  
Provjerite da li voltaža odgovara uređaju  
Koristite samo na 230V i 50Hz
7. Uključite pritiskom na prekidač.
8. Indikator će se uključiti
9. Nakon završetka rada isključite uređaj.

### Čišćenje

#### Pažnja:

Uvijek isključite utikač i ohladite uređaj prije čišćenja.  
Ne potapajte ni jedan dio u vodu.

#### OPREZ:

Ne koristite četke ili abrazive.  
Ne koristite abrazivne deterdžente

Isperite kontejner čistom vodom. Posušite  
Očistite spoljašnjost nakon upotrebe.  
Uhvatite gornji dio filtera i povucite da bi ga izvadili. Očistite čistom vodom i osušite prije nego ga vratite u čajnik

### Skidanje kamenca

- Koliko često morate uklanjati kamenac zavisi od tvrdoće vode.
- Ukoliko se uređaj ugasi prije ključanja, vjerovatno treba skidanje kamenca.
- Ne koristite sirće već komercijalno sredstvo za uklanjanje kamenca.

### Objašnjenje:

Nakon skidanja kamenca proključajte nekoliko puta vodu kako bi uklonili sve ostatke

### Garancija

Uređaj koji je naša kompanija obezbijedila je pokriven sa 24-mjesečnom garancijom počevši od dana kupovine (račun)

Tokom trajanja garancije bilo koji kvar uređaja ili njegovih dijelova usled proizvodne greške biće zamijenjen besplatno. Nakon isteka, garancija se ne može produžiti niti se može napraviti nova garancija.

Dokaz o garanciji je dokaz o kupovini. Bez dokaza o kupovini neće biti moguća besplatna zamjena niti opravka.

Ukoliko želite da uložite žalbu tokom garancije, molimo vratite kompletan uređaj u originalnom pakovanju vašem serviseru zajedno sa računom.

Garancija nije validna u slučaju neautorizovane kupovine.

### Nakon isteka garancije

Nakon isteka garancije opravke može izvesti ovlašćeni servis i to nije besplatno.

