

Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstvo za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog domašaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje ureaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Posebne sigurnosne instrukcije

PAŽNA:

Ne prelazite oznaku max kada puniti uređaj, u suprotnom voda može izazvati opekotine.

- Nivo vode mora biti između max i min.
- Koristite samo hladnu vodu
- Koristite uređaj samo na ravnoj površini.
- Uvijek provjerite da li je poklopac zatvoren
- Ne otvarajte poklopac kada voda ključa
- Ne pomjerajte uređaj i ne dirajte ga kada radi
- Čajnik koristite samo sa odgovarajućom bazom
- Isključite uređaj prije nego sklonite čajnik s baze
- Baza i spoljašnjost ne smju biti mokri.

Instrukcije

Ukoliko uređaj koristite prvi put ili posle dužeg nekorišćenja, preporučeno je da napunite uređaj do maksimalnog nivoa vodom, proključate i ispraznite čajnik bar dva puta kako bi ga očistili. Ne pijte tu vodu.

Upotreba

1. Postavite na ravnu površinu.
2. Pritisnite bravu na poklopcu kako bi ga otvorili. Sipajte vodu. Napunite samo do maksimuma.
3. Zatvorite poklopac
4. Postavite čajnik na bazu

5. Električno povezivanje

Provjerite da li voltaža odgovara uređaju

Koristite samo na 230V i 50Hz

6. Uključite pritiskom na prekidač.

Indikator će se uključiti

7. Nakon završetka rada isključite uređaj.

Pažnja

Ukoliko sklonite uređaj sa baze bez pritiska prekidača čajnik ostaje uključen. Uvijek isključite uređaj na prekidač prije nego ga razdvojite sa baze.

Pažnja: opasnost od opekotina!

Kada sipate vodu iz čajnika držite poklopac zatvoren

Tokom rada uređaj je vruć. Ne dirajte ga i pustite zuređaj da se ohladi.

Gašenje

Ukoliko želite da isključite čajnik, pritisnite prekidač i izvucite utiač.

Indikator je ugašen.

Ispraznite kontejner

Čišćenje

Pažnja:

Uvijek isključite utikač i ohladite uređaj prije čišćenja.

Ne potapajte ni jedan dio u vodu.

OPREZ:

Ne koristite četke ili abrazive.

Ne koristite abrazivne deterdžente

Isperite kontejner čistom vodom. Posušite

Očistite spoljašnjost nakon upotrebe.

Uhvatite gornji dio filtera i povucite da bi ga izvadili. Očistite čistom vodom i osušite prije nego ga vratite u čajnik

Skidanje kamenca

- Koliko često morate uklanjati kamenac zavisi od tvrdoće vode.
- Ukoliko se uređaj ugasi prije ključanja, vjerovatno treba skidanje kamenca.
- Ne koristite sirće već komercijalno sredstvo za uklanjanje kamenca.

Objašnjenje:

Nakon skidanja kamenca proključajte nekoliko puta vodu kako bi uklonili sve ostatke

Rešenja problema:

Uređaj ne može da se uključi

Moguć uzrok:

Mašina nije dovoljno ohlađena.

Rešenje:

Ostavite uređaj 15ak minuta da se ohladi.

Uređaj se isključio prije ključanja

Moguć uzrok:

Preopterećenje strujnog kola ili je grijač pokriven kamencem

Rešenje:

Očistite kamenac.

Provjerite konekcije

Uređaj se ne gasi

Moguć uzrok:

Poklopac nije zatvoren ili filter nije postavljen

Rešenje:

Zatvorite poklopac i postavite filter.

Uređaj se restartuje kada se postavi na bazu

Moguć uzrok:

Uključen prekidač

Rešenje:

Isključite prekidač

Tehničke karakteristike

Model WK 3331

Napajanje: 220-240V, 50/60Hz

Potrošnja: 1850-2200W

Zaštita I

Kapacitet 1,7l

Težina 0,8kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno.

Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane.