

USISIVAČ

Korisničko uputstvo

Model PR-D

Pažnja! Pročitati prije upotrebe

- Provjerite da li napajanje uređaja odgovara napajanju koje imate.
- Utikač treba biti zaštićen sa 16A. Ne koristite drugu struju.
- Da ne bi kompromitovali sigurnost uređaja koristite samo originalne rezervne dijelove i dodatke. Garancija nije važeća ukoliko koristite neodgovarajuće dijelove
- Ne vucite kabl i pazite da ne oštetite izolaciju na kablju. U slučaju oštećenja, kabl mora biti zamijenjen od starnog servisa. Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom
- Koristite uređaj na osnovu uputstva. Ne koristiti u druge svrhe.
- Isključite uređaj prije čišćenja. Ne ostavljajte uređaj uključen na napajanje
- Ne dirajte kabl mokrim rukama
- Ne vucite, ne nosite i ne povlačite uređaj držeći kabl.
- Držite uređaj van domašaja djece
- Držite uređaj van domašaja izvora toplote kao što su peći, šporet i sl.
- Ne koristite uređaj blizu zapaljivih tečnosti ili gasa. Držite uređaj van domašaja zapaljivih materijala kao što su petrol ili alkohol.
- Nikad ne usisavajte tople tečnosti ili materijale čija temperatura je preko 60° kao što su cigarete, pepeo i sl.
- Ne koristite za usisavanje oštrica, eksera, razbijenog stakla i sl
- Ne usisavajte nezdravu prašinu.

Montaža za usisavanje s vodom

- Otključajte reze povlačeći ih na lijevo i desno
- Skinite haubu motora držeći je za dršku.
- Rezervoar treba biti čist i prazan kada koristite usisavanje vodom.
Objašnjenje: ne sipajte vodu u rezervoar
- Vratite haubu motora na rezervoar i zaključajte
- Postavite crijevo
- Zakačite cijevi na crijevo. Umjesto korišćenja dvije produžene cijevi možete koristiti samo jednu cijev bez produžne cijevi i dodajte dodatke direktno na crijevo
- Uključite mašinu
- Pritisnite prekidač on/off
Objašnjenje: isključite prekidač za pumpu
- Kada tečnost dostigne najveći dozvoljeni nivo u rezervoaru bova automatski blokira usisavanje i motor postaje bučniji. U tom slučaju isključite uređaj odmah, izvucite utikač, skinite haubu motora i ispraznite rezervoar.
- Ukoliko je mjesto duboko za usisavanje, ne potapajte sve dodatke kako ne bi blokirali cirkulaciju vazdha. Ukoliko je tečnost na glatkoj površini koristite usuivač sa odgovarajućim dodacima.

Montaža za pranje tepiha

- Otključajte reze povlačeći ih na lijevo i desno
- Skinite haubu motora držeći je za dršku.
- Rezervoar treba biti čist i prazan kada koristite usisavanje vodom.
Objašnjenje: ne sipajte vodu u rezervoar
- Vratite haubu motora na rezervoar i zaključajte
- Postavite crijevo i tanko metalno crijevo za vodu na bajpas adapter
- Povežite zakrivljenu cijev sa prskalicom na produženu cijev . zakačite mlaznicu za tepihe na produženu cijev. Odaberite odgovarajuću mlaznicu za površinu koju želite da očistite. Uključite džek na mlaznicu pritiskom na adapter. Napunite rezervoar za šampon sa vodom i dodajte 3-4 skale šampona. Ubacite cijev na mjesto povezivanja na mašini.
Objašnjenje: uvijek koristite originalni i nepjenušavi šampon. U suprotnom možete oštetiti pumpu.

Montaža za pranje tepiha

- **Čišćenje tapacira:** postavite mlaznicu za tapacir direktno u zakrivljenu cijev sa prskalicom. Ubacite kraj mlaznice u zakrivljenu cijev s prskalicom.
- **Uključite kabl uređaja.**
- Uključite prekidač. Povucite prekidač da raspršite šampon na podove koje želite da očistite. Pustite prekidač kada nanese dovoljno.
- Kada prljava voda dostigne najveći dozvoljeni nivo u rezervoaru bova automatski blokira usisavanje. Ispraznite rezervoar.

- Kada završite isključite pumpu.
- Isključite pumpu kada vam nije potrebna.

Čišćenje i održavanje

- Prije čišćenja i održavanja isključite uređaj sa napajanja.
- Ispraznite rezervoar nakon svakog rada.
Objašnjenje: kako bi spriječili loše mirise, ne ostavljajte vodu u rezervoaru. Očistite ga i držite ga praznim nakon svake operacije
- Nakon usisavanja vode, osušite cijevi, crijevo i ostale dijelove. Nakon pražnjenja rezervoara uključite uređaj nekoliko minuta kako bi eliminisali mirise.
- Ne perite kućište motora i ne potapajte ga u vodu, samo ga obrišite.
- Rezervoar obrišite ili operite
- Dodatke očistite brisanjem ili pranjem.

Tehničke specifikacije

Napajanje: 220-230V, 50Hz

Snaga: 1400W

IPX4