

## **Osnovne mjere opreza**

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu.

Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.

## **Upotreba**

Kuhinjska vaga je dizajnirana da prikaže težinu hrane i sastojaka.

Postavite vagu na čvrstu i ravnu podlogu

Postavite objekat koji vagate na tanjir vage. Ne potapajte vagu u vodu.

Rukujte vagom pažljivo. To je precizan mjerni instrument. Pazite da ne dođe do pada i ne punite preko dozvoljene težine.

## **Čišćenje**

Samo koristite blago nkavašenu krpu za čišćenje spoljašnjosti.

Ne koristite abrazivna sredstva

Očistite tanjir vage koji se rasklapa pod vodom, i posušite. Ne perite ga u mašini za suđe.

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja

## **Garancija**

Uređaj koji je naša kompanija obezbijedila je pokriven sa 24-mjesečnom garancijom počevši od dana kupovine (račun)

Tokom trajanja garancije bilo koji kvar uređaja ili njegovih dijelova usled proizvodne greške biće zamijenjen besplatno. Nakon isteka, garancija se ne može produžiti niti se može napraviti nova garancija.

Dokaz o garanciji je dokaz o kupovini. Bez dokaza o kupovini neće biti moguća besplatna zamjena niti opravka.

Ukoliko želite da uložite žalbu tokom garancije, molimo vratite kompletan uređaj u originalnom pakovanju vašem serviseru zajedno sa računom.

Garancija nije validna u slučaju neautorizovane kupovine.

## **Nakon isteka garancije**

Nakon isteka garancije opravke može izvesti ovlašćeni servis i to nije besplatno