



Zamrzivač

Korisničko uputstvo

HS-260CN

INSTALACIONE INSTRUKCIJE

Prije prve upotrebe zamrzivača

Uklonite spoljašnje pakovanje

Provjerite da li su vam stigli svi dijelovi:

- 1 korpe
- 1 pregrada
- 1 korisničko uputstvo
- 1 plastična strugalica

Prije povezivanja zamrzivača na napajanje ostavite ga da stoji uspravno oko 2h. To će smanjiti mogućnost kvara u sistemu hlađenja usled transporta

Očistite unutrašnjost sa toplom vodom koristeći mokru krpu.

Instalacija zamrzivača

Ovaj uređaj je dzajniran da bude samostalan, nipošto ga ne tretirajte kao ugradni uređaj

Postavite uređaj na pod koji je dovoljno čvrst da izdrži težinu zamrzivača kada je pun.

Ostavite 15cm prostora između zadnje strane i sa bočnih strana zamrzivača kako bi dozvolili pravilnu cirkulaciju vazduha.

Postavite zamrzivač dalje od sunčeve svjetlosti i izvora toplote (šporet, grijalica, radiator itd.). Direktna sunčeva svjetlost može uticati na akrilni premaz i izvori toplote mogu povećati potrošnju energije. Ekstremno hladan ambijent može da uzrokuje da zamrzivač ne radi pravilno.

Izbjegavajte da postavljate zamrzivač u vlažnim prostorijama.

Uključite uređaj u pravilno instaliranu uzemljenu utičnicu. Ni pod kojim uslovima ne uklanjajte treći pin sa kabla. Sva pitanja o napajanju trebata uputiti električaru.

Nakon uključivanja uređaja u utičnicu, ostavite uređaj da se smiri 2-3h prije postavljanja hrane u njega.

Rukovanje zamrzivačem

Kontrola temperature

Vaš zamrzivač ima jednu kontrolu za regulisanje temperature. Kontrola temperature se nalazi u donjem desnom uglu.

Kada prvi put uključite uređaj, uključite prekidač za brzo zamrzavanje i pustite ga da radi 2 sata prije nego što stavite hranu unutra. To će osigurati da su odjeljci pravilno ohlađeni

Isključite brzo zamrzavanje

Opseg kontrole temperature je od pozicije 1 do pozicije 6. Podesite temperaturu kako vam najviše odgovara. Preporuka je pozicija 4.

Da isključite zamrzivač, isključite temperaturu.

Objašnjenje:

Isključivanje kontrole temperature na off zaustavlja ciklus hlađenja ali ne gasi napajanje zamrzivača.

Ukoliko je uređaj isključen, nema struje, sačekajte 3-5 minuta prije restartovanja.

Ukoliko ga restartujete prije isteka ovog vremena zamrzivač neće raditi.

Velike količine hrane će smanjiti efikasnost uređaja.

Ukoliko odaberete da promijenite podešavanja termostata mijenjajte jačinu za po jedan broj i sačekajte par sati da se temperatura stabilizuje.

Prekidač za brzo zamrzavanje

Svjetlo je uključeno dok je uključen prekidač

Prekidač omogućava rad kompresora kontinualno, spuštajući temperaturu brže nego podešavanjem na termostatu.

Ovaj prekidač se koristi da zamrzne hranu

Kada punite zamrzivač, zamrzinte samo trećinu sveže hrane po kubnom metru

Nije potrebno da podesite termostat kada koristite ovaj prekidač

Odmrzavanje zamrzivača

Kada? Za najveći učinak i minimalnu potrošnju energije, odmrzavajte zamrzivač kada led na zidovima postane 5-10mm debeo

Odaberite vrijeme kada su zalihe hrane na minimumu.

Pažnja:

Ne koristite ključalu vodu jer može oštetiti plastične dijelove. Nikad ne koristite metalne instrumente da skinete led jer možete oštetiti kalemove za hlađenje i tako izgubiti garanciju. Preporučujemo korišćenje plastične strugalice koja je obezbijeđena uz pakovanje.

Izvadite svu smrznutu hranu iz zamrzivača i smjestite je na hladno mjesto kako bi zaštitili hranu.

Isključite termostat na off.

Isključite zamrzivač. Indikator za napjanaje treba biti isključen. (zeleno svjetlo)

Tokom odmrzavanja led se topi unutar kućišta.

Izvučite crijevo za odvod.

Postavite posudu iza zamrzivača kako bi iscurila voda.

Provjerite posudu povremeno kako voda ne bi prepunila posudu.

Očistite unutrašnjost zamrzivača.

Resetujte termostat na željena podešavanja.

Pustite da se kućište ohladi jedan sat.

Uključite prekidač za brzo zamrzavanje bar na 2h.

Vratite hranu u zamrzivač.

Savjet:

Odmrzavanje obično traje par sati. Ostavite vrata otvorena jer će to ubrzati proces. Takođe sipanje vruće vode na led može pomoći i ubrzati otapanje. Ukoliko morate koristiti strugalicu molimo vas budite oprezni, lako možete oštetiti kućište i tako poništiti garanciju.

Odjeljak zamrzivača

Ovaj odjeljak je dizajniran za dugoročno skladištenje smrznute hrane. Vrijeme skladištenja je 3 mjeseca.

Životni vijek uskladištene hrane varira i preporučeno vrijeme skladištenja ne treba prekoračiti. Instrukcije o brizi smrznute hrane trebaju se ispratiti tokom odmrzavanja.

Prepakovana komercijalna smrznuta hrana treba biti smještena na osnovu preporuke proizvođača hrane.

Stavite smrznutu hranu u zamrzivač. Ukoliko postoje instrukcije na pakovanju pažljivo ih pročitajte.

Vrata zamrzivača su podložna lomljenju usled nakupljanja leda. Vodite računa da odmrznete zamrzivač kada led dostigne debljinu od 5-10mm

Briga i održavanje

Čišćenje zamrzivača

Nakon postavljanja uređaja preporučeno je da ga temeljno očistite.

Isključite termostat, isključite uređaj sa napajanja, izvadite hranu iz korpe.

Operite unutrašnjost sa nakvašenom krpom i sa rastvorom sode bikarbon. Rastvor sadrži 2 male kašike sode i 250ml vode.

Vodite računa da vrata ostanu čista kako bi uređaj radio pravilno.

Spoljašnjost zamrzivača treba biti očišćena sa blagim deterdžentom i toplom vodom.

Posušite unutrašnjost sa suvom krpom.

Preporučeno je da se uređaj očisti svaki put nakon odmrzavanja kako bi uređaj funkcionisao pravilno.

Za vrijeme odmora

Izvadite svu hranu.

Isključite zamrzivač.

Očistite zamrzivač.

Ostavite vrata blago otvorena kako bi izbjegli moguće formacije kondenzacije, vlage i mirisa.

Budite posebno pažljivi kada su u pitanju djeca. Uređaj ne smije biti pristupačan tokom dječije igre.

Kratki odmor: ostavite zamrzivač u stanju rada tokom odmora koji traje manje od 3 nedelje.

Dugi odmori: ukoliko uređaj neće biti korišćen nekoliko mjeseci, izvadite svu hranu i sključite napajanje. Očistite i posušite unutrašnjost. Kako bi spriječili vlagu i mirise ostavite vrata blago otvorena, blokirajte ih ili ih potpuno skinite.

Savjeti za uštedu energije

Zamrzivač treba biti postavljen u najhladnijem dijelu prostorije, dalje od izvora toplote i dalje od sunčeve svjetlosti.

Sačekajte da se hrana ohladi na sobnoj temperaturi prije nego je stavite u zamrzivač. Prepunjenost zamrzivača forsira kompresor da radi duže. Hrana koja se sporo zamrzava gubi na kvalitetu.

Zapakujte hranu pravilno, i prebrišite zdjele prije nego ih stavite u zamrzivač.

Korpe zamrzivača ne smiju biti postavljene aluminijskom folijom, masnim papirom ili ubrusima. Slojevi ometaju cirkulaciju vazduha i tako čine zamrzivač manje efikasnim.

Organizujte i naznačite hranu kako bi smanjili broj otvaranja vrata zamrzivača i smanjili pretragu. Izvadite što više stvari odjednom i zatvorite vrata što prije.

Problemi sa zamrzivačem

Većinu problema možete jednostavno riješiti i tako sebe poštediti poziva u servis. Pokušajte sprovesti predloge navedene ispod kako bi pokušali riješiti moguće probleme prije poziva servisa.

Rješenje problema

PROBLEM	MOGUĆ UZROK
Zamrzivač ne radi	Nije uključen Prekinuto strujno kolo ili neispravan osigurač. Temperatura zamrzivača je podešena na "off"
Kompresor se pali i gasi	Temperatura prostorije je veća nego obično. Stavljena je velika količina hrane u zamrzivač. Vrata se često otvaraju. Vrata nisu potpuno zatvorena Temperatura nije dobro podešena Nema dovoljno prostora oko zamrzivača. Zamrzivač je bio isključen neko vrijeme. Potrebna su četiri sata da se zamrzivač ohladi potpuno.
Temperatura unutar zamrzivača je topla.	Temperatura je podešena nisko. Povećajte temperaturu i sačekajte par sati da se temperatura stabilizuje. Vrata su predugo ostala otvorena ili se često otvaraju. Topao vazduh ulazi u zamrzivač svaki put kad se vrata otvore. Otvarajte vrata rijeđe. Vrata nisu potpuno zatvorena. Velika količina tople ili vruće hrane je smještena u zamrzivač. Sačekajte da zamrzivač dostigne željenu temperaturu. Zamrzivač je bio isključen određeno vrijeme. Potrebna su četiri sata da se zamrzivač ohladi potpuno.
Temperatura unutar zamrzivača je preniska	Temperatura je podešena previsoko. Smanjite temperaturu i sačekajte nekoliko sati da se stabilizuje. Brzi zamrzavanje je uključeno. Ovo uzrokuje kontinualni rad kompresora
Zvukovi krcakanja se čuju kad se kompresor pali	Metalni dijelovi se šire na toploti. To je normalno. Zvuk će nestati kako zamrzivač nastavlja sa radom.
Grgoljenje se čuje kao protok vode.	Rashladna tečnost cirkuliše kroz sistem. To je normalno.
Vibracije	Provjerite da li je zamrzivač nivelisan. Pod je nejednak ili slab. Vodite računa da pod može da izdrži težinu zamrzivača. Nivelišite zamrzivač tako što ćete postaviti drvene ili metalne poluge ispod nejednakih strana. Zamrzivač dodiruje zid. Pomjerite ga od zida i nivelišite ga. Pogledajte instrukcije o instalaciji.
Unutar zidova se formira vlaga.	Vrijeme je toplo i vlažno, i to povećava stvaranje mraza. To je normalno. Vrata se često otvaraju. Vrata su otvorena predugo ili se često otvaraju. Manje otvarajte vrata. Vrata nisu dobro zatvorena.
Vlaga se formira na spoljašnjosti zamrzivača.	Vrata se često otvaraju uzrokujući da hladan vazduh izlazi van i miješa se sa toplim vazduhom.

Vrata ne mogu da se pravilno zatvore	Zamrzivač nije nivelisan. Vakum guma je zaprljana Korpe nisu na svom mjestu.
--------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------

Ukoliko problem niste riješili, pozovite servis.

Pažnja:

- 1) Uređaj treba biti isključen nakon upotrebe i prije servisa i održavanja
- 2) Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, čulnim ili mentalnim sposobnostima, ili sa manjkom iskustva i znanja, osim ukoliko im je dat nadzor ili instrukcije za upotrebu uređaja.
- 3) Djeca moraju imati nadzor kako se nebi igrala s uređajem.
- 4) Ukoliko je kabl za napajanje oštećen mora biti zamijenjen od strane servisa ili proizvođača.
- 5) Odložite uređaj na osnovu propisa o odlaganju otpada.