

arielli

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Električni rešo

Model ACP-3106C



Model ACP-3206C



Zahvaljujemo se nakupovini našeg rešoa. Za ispravnu i sigurnu upotrebu pročitajte korisničko uputstvo.

VAŽNE SMJERNICE

Kada koristite električne uređaje, osnovne mjere sigurnosti uvijek treba preduzeti, uključujući sledeće:

1. Pročitajte uputstvo
2. Ne dodirujte vruće površine. Koristite dršku i dugmad
3. Da bi se zaštitili od strujnog udara ne potapajte kabl, utikač ili uređaj u vodu ili druge tečnosti.
4. Kada se uređaj koristi u blizini djece neophodan je nadzor odraslih.
5. Isključite iz utičnice kada ne koristite uređaj i prije čišćenja. Pustite da se uređaj ohladi prije razdvajanja.
6. Ne koristite uređaj sa oštećenim kablom za napajanje ili ukoliko je uređaj oštećen na bilo koji način. Vratite uređaj u najbliži autorizovani servis na ispitivanje, opravku ili podešavanje.
7. Upotreba dodataka koji nisu preporučeni od strane proizvođača mogu uzrokovati povrede.
8. Ne koristite napolju.
9. Kabl ne smije da visi sa radne površine ili da dodiruje vruće površine.
10. Ne postavljajte u blizini zapaljivog gasa ili električnog šporeta ili na zagrijanu pećnicu
11. Posebna pažnja mora da se obrati kada pomjerate uređaj sa vrelim uljem ili drugim vrelim tečnostima.
12. Uvijek prvo povežite kabl, a zatim uključite utikač u utičnicu. Da diskonektujete uređaj, prvo isključite uređaj na kontrolama, a zatim isključite kabl sa napajanja.
13. Ne koristite uređaj u druge svrhe osim u one za koje je namijenjen.
14. Pravilna upotreba
 - a) Korišćenje produžnog kabla nije preporučeno jer može doći do pregrijavanja i povećan je rizik od požara. Međutim, ukoliko koristite produžni kabl on mora ispunjavati električne zahtjeve koji su naznačeni. Dugački kabl treba biti postavljen tako da se za njega ne može zapeti i da djeca ne mogu izvući.
 - b) Da bi spriječili izbacivanje i pregorijevanje osigurača, vodite računa da ni jedan uređaj sa visokom snagom nije uključen na istu utičnicu ili drugu utičnicu koja je povezana sa istim strujnim kolom.
 - c) Ne postavljajte kabl ispod tepiha ili prostirki. Uvijek držite kabl za napajanje dalje od prostora za prolaženje u prostoriji.
 - d) Ne pokušavajte da popravite slomljeni osigurač samostalno.
 - e) Uređaj je samo za unutrašnju upotrebu.
 - f) Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, senzorskim ili mentalnim sposobnostima, ili sa manjkom iskustva i znanja osim ukoliko im je dodijeljen nadzor ili instrukcije koje se tiču upotrebe uređaja.
 - g) Djeca moraju imati nadzor kako ne bi uređaj koristili za igru.
 - h) Površina postaje vruća tokom upotrebe.
 - i) Uređaj se ne smije koristiti sa spoljnim tajmerom ili odvojenim daljinskim upravljačkim sistemom.
 - j) Kada se uređaj ne koristi i prije čišćenja uvijek isključite uređaj sa napajanja.
 - k) Ukoliko je površina napukla isključite uređaj kako bi izbjegli strujni udar.
 - l) Spoljna površina može postati vruća kada je uređaj uključen.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO SAMO ZA UPOTREBU U DOMAĆINSTVU

15. Sigurnosne operacije

- a) Ne rukujte uređajem u blizini izvora vode ili zapaljivih tečnosti.
- b) Ne rukujte uređajem u blizini vrućih površina
- c) Uvijek koristite uzemljenu utičnicu 220V-240V 50/60Hz
- d) Vodite računa da je uređaj postavljen na stabilnu, ravnu površinu kako bi izbjegli mogućnost pada uređaja
- e) Nikad ne dodirujte vruću površinu uređaja prije nego što se ohladi u potpunosti.

Priprema prije upotrebe

1. Očitite uređaj sa blago nakvašenom krpom. Postavite uređaj na ravnu i stabilnu površinu u blizini utičnice.
2. Provjerite da li napajanje odgovara navedenom. Provjerite da li je kontroler na OFF poziciji prije nego uključite uređaj.
3. Uvijek koristite posuđe sa ravnim dnom kojeo bezbjeđuje sigurankontakt sa grijačkim elemntima. Idealno, posuđe bi trebalo imati prečnik 180-200mm. Održavajte površinu čistom i suvom.
4. Izuzetna opreznost je neophodna kada se uređaj koristi u blizini djece ili hendikepiranih osoba. Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora

Rukovanje

1. Sipajte vodu i/ili hranu u posudu (ukupna količina vode i/ili hrane ne bi trebalo da prelazi 80% zapremine posude), stavite poklopac na posudu i postavite je na uređaj.
2. Povežite sa napajanjem. Okrenite prekidač sa OFF na MAX poziciju i indikator će se uključiti, to znači da je uređaj u stanju grijanja.
3. Dvije stvari trebate zapamtiki kada koristite uređaj
4. Kada koristite ploču prvi put može se osjetiti miris ili pojaviti dim na površini grijačkog elemnta. To je normalno.
5. Prije nego voda proključa indikator na ploči može biti trenutno ugašen zbog trenutne diskonekcije na termostatu. To je sigurnosna mjera na uređaju.
6. Kada završite sa upotrebom uređaja isključite prekidač na OFF i isključite uređaj sa napajanja. Kada je uređaj potpuno ohlađen možete ga pomjeriti i očistiti.

Održavanje i čišćenje

1. Vodite računa da uređaj uvijek isključite sa napajanja. Kad se uređaj ohladi očistite ga sa blagim sredstvom za čišćenje koristeći blago nakvašenu krp.

Ne čistite uređaj ukoliko je još uvijek topao

2. Ne koristite oštre četke, materijale i /ili alkohol, petrol ili druga organska sredstva za čišćenje
3. Osim posude ne potapajte uređaj u vodu radi čišćenja
4. Ostavite uređaj na hladno mjesto odmah nakon čišćenja

Garancija

Uređaj koji ste kupili je pokriven sa garancijom od 24 mjeseca počevši od dana kupovine. Tokom korišćenja bilo koji kvar uređaja ili dodatka biće popravljen besplatno. Dokaz o garanciji je obezbijeđen dokazom o kupovini. Bez dokaza o kupovini uređaja neće postojati mogućnost zamjene.

Ukoliko se pozivate na garantni rok ponesite uređaj u originalnom pakovanju vašem proftdavcu zajedno sa računom.

Oštećenje dodatka ne znači zamjenu cijelog uređaja. U tim slučajevim akontaktirajte našu korisničku liniju. Slomljeno staklo ili lom plastičnih dijelova je uvijek premet naplate.

Defekt potrošnih dijelova kao ki čišćenje, održavanje i zamjena odreernih dijelova nisu pokriveni garancijom i biće naplaćeni.

SPECIFIKACIJA

ACP-3106C

Napajanje 220-240V 50/60Hz

Snaga 1200W

ACP-3206C

Napajanje 220-240V

Snaga 1200W+900W

Odlaganje



Nikad ne bacajte aparat za pravljenje hljeba na normalni otpad domaćinstva.

Provjerite trenutnu regulativu. U slučaju da sumnjate, kontaktirajte vaš komunalnu agenciju.