

Specifikacije :

220-240v, 50Hz/2000-2300w

Pažnja:

- Nikad ne ostavljajte uređaj u blizini vrućih površina
- Vodite računa o zaštiti kontrola temperature. Ne koristite ukoliko dođe do oštećenja.

ČIŠĆENJE

NAKON UPOTREBE

1. Isključite sa napajanja i razdvojite kabl.
2. Sačekajte da se uređaj ohladi.
3. Očistite gril sa toplom vodom i sredstvom za pranje suđa.
4. Isperite da uklonite sapunicu.

Pažnja:

- Uvijek prvo isključite uređaj sa napajanja i sačekajte da se ohladi.
- Ne koristite abrazivne čistače
- Ne stavljajte temperaturene kontrole ili kabl za napajanje u mašinu za suđe.
- Nikad nepotapajte kabl za napajanje u vodu ili neku drugu tečnost.
- Ne ostavljajte gril u vodi preko noći.

arielli

Električni gril ACG2100



Pažljivo pročitajte uputstva prije upotrebe

VAŽNE SMJERNICE

1. Pročitajte cijelo uputstvo.
2. Ne dodirujte vruće površine, koristite dugmad i držače.
3. Ne potapajte uređaj u vodu kako bi se zaštitili od strujnog udara.
4. Obavezan nadzor kada se koristi u blizini djece.
5. Isključite sa napajanja prije čišćenja. Pustite da se uređaj ohladi prije rastavljanja dijelova ili pomjeranja.
6. Ne rukujte uređajem ukoliko je kabl za napajanje oštećen ili je uređaj oštećen u bilo kom smislu. Vratite uređaj u najbliži ovlašćeni servis na opravku.
7. Upotreba dodataka koji nisu odobreni od strane proizvođača mogu izazvati strujni udar i povrede.
8. Koristite samo kontrole za podešavanje temperature koji su na uređaju..
Ne koristite ni jednu drugu kontrolu temperature jer u suprotnom uređaj može biti oštećen.
9. Vodite računa da kabl za napajanje ne dodiruje vruće površine id ane pada preko radne površine
10. Ne postavljajte na/u blizini vrućih površina.
11. Posebna pažnja se mora obratiti prilikom pomjeranja uređaja ukoliko se na njemu nalazi vruće ulje.
12. Ne koristite uređaj u druge svrhe osim u one za koje je namijenjen.
13. Uvijek prvo povežite kabl a zatim napajanje. Diskonektujte uređaj prvo na kontrolama, a zatim isključite kabl sa napajanja.
14. Koristite samo uzemljenu utičnicu.
15. Vodite računa da ne dođe do požara usled pregrijavanja ulja, i da isti ne bude u blizini zavesa i drugih zapaljivih materijala.
16. Kada otvarate poklopac vruća para može izazvati opekotine.
17. Kada pržite hranu duže vremena vodite računa da ne dođe do curenja ulja sa ploče
18. Izolovana zaštita je neophodna prilikom korišćenja uređaja.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

INSTRUKCIJE ZA KABL

1. Obezbijeđen je kratki razdvojni kabl za napajanje kako bi se smanjio rizik od saplitanja
2. Duži razdvojni kabl je dostupan ali se njim mora rukovati sa posebnom oprežnošću
3. Ukoliko koristite dugi razdvojni kabl za napajanje:
 - a. Napajanje mora da se poklapa sa oznakama.
 - b. Duži razdvojni kabl mora biti postavljen tako da ne pada sa radne površine i da djeca ne mogu da ga povuku ili da se sapletu. Produžni kabl mora biti uzemljen

NAČIN UPOTREBE

Upotreba:

1. Za unutrašnju upotrebu bez postolja postavite uređaj na ravnu površinu. Preporučeno je da koristite toplotno izolovanu površinu.
2. Vodite računa da je dugme za kontrolu temeprature na Off poziciji. Uključite na 220V~240V AC napajanje.
3. Kada ste spremni za prženje podesite željenu temperaturu. Indikator za temperaturu će se upaliti, prikazujući da se gril zagrijeva. Kada se indikator ugasi to je znak da je gril dostigao željenu temperaturu. Tokom prženja indikator će se paliti i gasiti što znači da se temperatura održava.
4. Preporučena je upotreba drvanih ili plastičnih toplotno izolovanih dodataka u cilju zaštite površine za pečenje. Nikad ne sijecite hranu na površini za pečenje.
5. Kada završite prženje, isključite dugme na off i zatim isključite uređaj sa napajanja. Sačekajte da se uređaj ohladi prije odlaganja.