

Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kuttije, itd.) van njihovog domašaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje uređaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Posebne sigurnosne instrukcije

Pažnja

Tokom rada površina može postati vruća. Ne pomjerajte aparat i ne dodirujte tokom rada
Uklonite samo poklopac aparata nakon signala da je rad završen.
Držite poklopac samo za ručku.

Pažnja:

Para izlazi iz otvora i kada podignete poklopac, mogućnost opekotina.
Rukujte mjericom pažljivo.

Oprez:

Pazite da kabl ne dodiruje vrelu površinu
Ne koristite aparat bez vode.
Napunite samo hladnom vodom.
Ne sipajte odstranjivač kamenca na vruću površinu.

Osnovne operacije

Uklonite sve dijelove iz pakovanja
Očistite sve dijelove prije upotrebe.

Kabl za napajanje

Odmotajte kabl sa osnove.

Električno povezivanje

Provjerite da vaše napajanje odgovara uređaju.

Rukovanje

Objašnjenje

Možete da kuvate 7 jaja istovremeno.

1. Postavite uređaj na ravnu površinu. Površina ne smije biti klizava.
2. Napunite mjericu sa hladnom vodom i sipajte u aparat.
3. Ubacite držač za jaja
4. Probijte svako jaje na dnu sa šilom za jaja koje se nalazi na dnu mjerice kako bi izbjegli pucanje. Pažljivo pritisnite jaje na šilo.
5. Postavite jaja na držač sa probijenim dijelom okrenutim gore.
6. Zatvorite poklopac
7. Povežite na napajanje od 220V, 50Hz
8. Podesite kontrolu tvrdoće na željeno kao što je opisano.
9. Uključite uređaj. Indikator je upaljen.
10. Čim jaja dostignu željenu tvrdoću oglasice se zvuk. Isključite uređaj i isključite sa napajanja.
11. Podignite poklopac držeći za dršku.

Objašnjenje

Kada otvarate podignite poklopac na stranu da izbjegnute isparavanje

12. Sklonite držač za jaja iz aparata i ohladite pod hladnom vodom kako bi izbjegli dalje kuvanje.
13. Ostavite aparat da se ohladi prije dalje upotrebe ili skladištenja.

Podešavanje tvrdoće jaja

Objašnjenje:


Tvrdoća kontrolniše vrijeme kuvanja jaja. Ikonice vam služe kao orijentacija

Ikonice za kuvanje jaja (meko, srednje, tvrda)



Soft eggs medium hard eggs hard eggs

Ikonice za istovremeno kuvanje jaja



medium hard eggs hard eggs

Kuvanje jaja sa istom tvrdoćom

U okviru željene tvrdoće jaja u podešavanjima je određen i broj i težina jaja (S, M, L, XL).

- Primjeri
- 1 malo jaje (težine S) se meko kuva:
 - podesite kontrolu tvrdoće sa zarezom na opsegu za meka jaja
 - 1 veliko jaje (težine XL) ili 7 malih jaja se meko kuvaju
 - podesite kontrolu tvrdoće na centar opsega
 - 7 velikih jaja se meko kuvaju
 - podesite tvrdoću na kraj opsega.

Probajte drugačija podešavanja. Zahvaljujući elektronskoj kontroli kuvanja moći ćete da dobijete odlične rezultate nakon kratkog vremena.

Istovremeno kuvanje jaja za meka, srednje i tvrdo kuvana jaja.

Možete da kuvate meka, srednje i tvrda jaja u jednom koraku. Koristite istu veličinu jaja.

Napunite aparat kao i obično s vodom. Postavite sva jaja na držač. Podesite prvo tvrdoću za meka jaja kao što je opisano na osnovu težine. Uključite aparat. Isključite ga nakon što se čuje zvuk i sklonite meko kuvana jaja. Ohladite ih.

Nastavite kuvanje sa ikonicom za istovremeno kuvana jaja. Postavite kontrolu na prvu ikonicu i uključite aparat. Isključite uređaj i sklonite srednje kuvana jaja nakon zvuka.

Za preostala jaja koja trebaju biti tvrdo kuvana, okrnite kontrole na drugu ikonicu i uključite uređaj. Sačekajte n zvuk i isključite uređaj.

Objašnjenje

Ukoliko ne želite srednje kuvana jaja preskočite drugi korak u postupku.

Mehanizam za kabl

Smotajte kabl za napajanje na dno uređaja.

Čišćenje i čuvanje

Pažnja: Uvijek isključite uređaj sa napajanja i sačekajte da se ohladi.

Oprez:

Ne koristite abrazive
Nikako ne potapajte uređaj u vodu.

Uklonite ostatke vode u aparatu sa krpom.
Očistite površinu sa vlažnom krpom bez sredstava za čišćenje.
Držač i poklopac operite u vodi.

Skidanje kamenca

U slučaju tvrde vode, na grijaču se može skupiti kamenac. To može dovesti do kvara uređaja

Ne koristite sirće za skidanje kamenca, koristite samo komercijalne preparate koji su dostupni na tržištu.