

Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog domašaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje uređaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Sigurnosne instrukcije

Pažnja

Ne dodirujte vruće dijelove uređaja. Uvijek koristite kuhinjske rukavice.

Ne koristite eksterni tajmer.

- Postavite na ravnu i otpornu površinu.
- Da bi spriječili dizanje toplote ne postavljajte uređaj odmah ispod visećih elemenata. Obezbjedite dovoljno prostora oko uređaja.
- Ne pomijerajte uređaj dok radi.
- Pazite na paru koja izlazi iz uređaja tokom rada.
- Pazite da glavno napajanje ne dođe u dodir sa toplom površinom.
- Pustite uređaj da se ohladi prije nego ga očistite.

Instalacija

Nelijepljiva podloga

Blago zamastite površinu prije korišćenja prvi put. Koristite uređaj 10 minuta. Isključite utikač iz utičnice i pustite uređaj da se ohladi. Ispecite 3-4 palačinke kao test.

Objašnjenje

Bilo kakav dim ili miris koji se pojavi je normalan. Obezbjedite ventilaciju.

Ne jedite prve palačinke

Uputstvo za rukovanje

Odvijte kablo.

Električno povezivanje

Objašnjenje: provjerite da li je uređaj isključen. Prekidač mora biti na 0.

Povežite uređaj na 220V, 50Hz.

Objašnjenje: ne morate mastiti podlogu.

Podesite prekidač na I. Crveni indikator će se uključiti.

Da ugrijete uređaj, podesite temperaturu na max.

Kada indikator posatne zelen, temperatura je postignuta.

Sipajte otprilike 100ml mase (jedna kutlača)

Razlijte masu sa drvenim razlivačem.

Podesite odgovarajuću temperaturu.

Objašnjenje:

Kako bi održao temperaturu indikator se pali i gasi. To ne znači da je kraj pečenja.

Vrijeme pečenja zavisi od vašeg ukusa. Što su duže na ploči, palačinke su pečenije.

Okrenite palačinku nakon otprilike 2 min sa drvenom kašikom, čim je površina suva i krajevi postanu labavi.

Nakon 2 min palačinka bi trebalo biti zlatno smeđa. Sklonite je sa površine.

Stavljajte palačinke na tanjir i držite zagrijane u mikrotalasnoj na 100°C

Kraj upotrebe

Da pauzirate ili zaustavite pečenje, podesite temperaturu na min.

Isključite prekidač i izvucite kabl. Indikator se gasi.

Čuvanje kabla

Smotajte kabl oko baze.

Čišćenje

Zagrijavanje

Uvijek isključite uređaj sa napajanja i sačekajte da se ohladi

Oprez:

Ne koristite abrazive

Nikako ne potapajte uređaj u vodu.

Osnovni recept za palačinke

Francuski specijalitet je poznat kao tanke palačinke.

Servirajte palačinke sa različitim punjenjem po ukusu.

Sastojci (za 8 - 10 palačinki)

250g brašna

0,5l mlijeka

Malo soli,

1 kesica vanilin šećera

4 jaja

50 g maslaca/margarina

Priprema

Dodajte sve sastojke u činiju i miješajte sa mikserom.

Otopite margarin i dodajte

Ostavite tijesto da odstoji oko 30 min

Prije pečenja, promiješajte opet. Dodajte malo mlijeka ako je gusto.

Ispecite palačinke

Punjenje po vašem ukusu.

Tehničke specifikacije

ModelCM 3372

Napajanje220-240V, 50Hz

Potrošnja900W

ZaštitaI

Težina1,5kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno. Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronadu svoj put u lanac ishrane.

