

Osnovne mјere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovani. Ukoliko date nekom drugom uređaju, dajte i uputstvo.

- Uredaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora topote, direktnе sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

Djeca i pojedini

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog domaćaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Pregled dijelova

1. Poklopac
2. Toplotno izolovana drška
3. Zeleni indikator
4. Crveni indikator

Posebne sigurnosne instrukcije

- Postavite na ravnu i otpornu površinu.
- Da bi spriječili dizanje topote ne postavljajte uređaj odmah ispod visećih elemenata. Obezbjedite dovoljno prostora oko uređaja.
- Ne pomijerajte uređaj dok radi.

- Pazite na paru koja izlazi iz uređaja tokom rada.
- Hlijeb je zapaljiv. Stoga uređaj ne treba koristiti u blizini zavjesa, i sličnih materijala.
- Pazite da glavno napajanje ne dođe u dodir sa toploim površinom.
- Pustite uređaj da se ohladi prije nego ga očistite.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje uređaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Uključivanje uređaja

Instrukcije

Prije nego napravite prve vafle:

Izvadite uređaj iz pakovanja i njegove dodatke. Operite sve dodatke. Koristite meku kruhu i blagi deterdžent za pranje.

Nelijepljiva podloga

Blago zamastite površinu prije korištenja prvi put.

Koristite uređaj 10 minuta sa zatvorenom površinom.

Isključite utikač iz utičnice i pustite uređaj da se ohladi.

Isprecite 3-4 vafle kao test.

Objašnjenje

Bilo kakav dim ili miris koji se pojavi je normalan. Obezbjedite ventilaciju.

Ne jedite prve vafle.

Korištenje uređaja

Uključite uređaj na napon 220V 50Hz.

Držite površinu za pečenje zatvorenu tokom grijanja. Kada se grijanje završi indikator će se ugasiti

Podignite gornji dio. Sipajte masu ravnomjerno. Pazite da sipate tačnu količinu da ne bi masa prelivala preko ivica.

Zatvorite gornji dio.

Objašnjenje:

Ne sipajte previše mase kako bi izbjegli curenje sa strana.

Zeleni indikator se pali i gasi tokom pečenja kako bi održao temperaturu.

Vrijeme pečenja zavisi od vašeg ukusa. Što su duže vafli u aparatu više će da budu pečeni.

Gornji dio uvijek treba biti zatvoren u intervalima između pečenja.

Zatvorite gornji dio i držite ga zatvorenim neko vrijeme pazeći se pare.

Kada se crveni indikator ugasi pečenje je završeno.

Otvorite gornji dio pažljivo nakon 3-4 minuta, zavisno od recepta. Provjerite rezultat. Ako su dobili boju i narasli onda su gotovi.

Otvorite skroz gornji dio i izvadte vafle.

Koristite drveni pribor. Ne koristite oštore predmete.

Ako želite nastaviti pečenje blago pomastite površinu.

Gašenje

Ako želite da prekinete operaciju, isključite uređaj, i izvadite utikač. Crveni indikator se gasi.

Recept za vafle:

5 jaja, 5 kašika vode, 100g šećera i kora od jednog limuna, pomiješati sve i dodati pola kašičice praška za pecivo, i 150g brašna.

Čišćenje i održavanje

Pažnja:

Uvijek isključite uređaj sa napajanja i sačekajte da se ohladi.

Oprez:

Ne koristite abrazive

Nikako ne potapajte uređaj u vodu.

Uklonite sve ostatke hrane dok su još uvijek topli sa ubrusom.

Operite površine sa mokrom krpom i tečnošću. A zatim prebrišite suvom krpom. Nakon sušenja nanesite tanak sloj ulja.

Rešenje problema

Kvar	Uzrok	Rešenje
Uredaj ne radi	Nema napajanja	Provjerite utičnicu i da li ste uključili pravilno
Zeleni indikator ne svijetli	Prekid sistema napajanja	Uključite utikač./ Uredaj je slomljen
Nejednaka boja vafla	Gornji dio nije dobro prikačen i malo je maslaca stavljenog, nije dobro podešena temperatura	Dodajte maslac, podešite temperaturu
Masa se izliva	sipali ste previše mase	Pazite koliko mase sipate

Tehnički podaci

Model WA 3275

Napajanje 220-240V, 50Hz

Potrošnja 850 W

Zaštita I

Težina 1,kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetska kompatibilnost i direktive niske voltaga, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obaveštenja

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno.

Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane.

