

### Opis pećnice i dodatka

Svrha ovog uputstva je da vam omogući rukovanje pećnicom. Prije rukovanja pročitajte ovo uputstvo. Pećnica ima 2 pozicije za posudu na osnovu vašeg izbora.

#### Upozorenja:

- napajanje je 220V/50Hz
- koristite osigurač od 16A
- kabl je opremljen uzemljenjem. Uvijek ga povežite na uzemljenu utičnicu.
- prije korišćenja pećnice prvi put - osjetićete miris zbog izolacije, pustite pećnicu da radi 30 min prazna
- ova pećnica je namijenjen za spremanje hrane. Ne koristiti u druge svrhe.
- držite kabl van domašaja izvora toplote.
- pećnica mora biti bar 10cm udaljena od zida sa svake strane
- dijelovi uređaja mogu biti vrući tokom rda
- postavite uređaj na ravnu površinu i ne prekrivajte
- operite dodatke prije upotrebe
- kada su vrata pećnice otvorena ne koristite silu, i ne stavljajte na vrata objekte tek izvađene iz pećnice.
- ne pomijerajte pećnicu odmah nakon upotrebe. Pustite da se ohladi prvo.
- Ne koristite uređaj u vlažnim prostorijama.
- Ne sipajte vodu preko uređaja.
- ne koristite alat ukoliko se pojavi pukotina.
- Ukoliko je kabl oštećen mora se zamijeniti, pozovite servis.

**Uređaj nije namijenjen za korišćenje od strane osoba sa smanjenim fizičkim i psihičkim sposobnostima osim ako im je dat nadzor. Takođe uređaj treba držati van domašaja djece.**

#### Korišćenje

Uključite uređaj na napajanje. Podesite temperaturu preko dugmeta.

Uključite uređaj i indikator će zasvijetliti. Možete podešavati temperaturu preko termostata.

Uređaj će pružiti bolje rezultate ukoliko koristite posuđe sa ravnim dnom i iste površine.

Ne stavljajte vlažno posuđe na ploču. Ne dirajte ploču vlažnim rukama.



#### Čišćenje i održavanje

Prije čišćenja isključite uređaj sa napajanja. Nikad ne potapajte uređaj u vodu. Ne perite ga pod sprejem vode. Rešetka i posuda mogu a se peru kao i normalno posuđe.

Uvijek koristite nakvašen sunđer da očistite spoljnu površinu. Ne koristite abrazivna sredstva.

Da očistite unutrašnjost ne koristite korozivna sredstva i ne stružite zidove sa oštrim objektima ili sječivima. Koristite neabrazivne deterdžente.