




Parni lonac za kuvanje
Korisničko uputstvo
Model MZ-03J08



Molimo vas pročitajte uputstvo pažljivo prije rukovanja. Sačuvajte za buduće potrebe

Korisničko uputstvo za parni lonac za kuvanje

Pročitajte uputstvo pažljivo prije korišćenja uređaja. To je jedini način da obezbijedite najbolji rad i maksimalnu korisničku sigurnost.

Model: MZ-03J08

Snaga: 220-240V AC 50/60Hz 650-750W

Kapacitet: 8,5l

Kapacitet rezervoara: 1,2l

Glavna lista dijelova: Slika 1

Opis dijelova:

1. Poklopac
2. Zdjela za rižu
3. Kasete za zalihe
4. Treća posuda na paru
5. Druga posuda na paru
6. Prva posuda na paru
7. Posuda za kapanje
8. Spoljni prsten
9. Osnova sa rezervoarom vode
10. Prozor za nivo vode
11. Dovod vode
12. Indikator
13. Tajmer
14. Grijač




FIG 1

10. Ispraznite rezervoar posle svake upotrebe. Sipajte čistu vodu prije svake upotrebe.

11. Provjerite da li su uređaj i svi dodaci suvi prije upotrebe.

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno.

Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane.



Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe sa ograničenim fizičkim, mentalnim ili psihičkim sposobnostima kao ni djeca bez nadzora.

VAŽNA SIGURNOSNA UPUTSTVA

Kada koristite uređaj, ispratite sledeće sigurnosne mjere:

1. Pročitajte uputstvo.
2. Prije upotrebe provjerite voltažu.
3. Uređaj povežite samo preko utičnice koja ima minimum 1.5A. ukoliko utičnica nije kompatibilna, pozovite električara.
4. Isključite iz utičnice kad ne koristite uređaj i prije čišćenja. Pustite da se uređaj ohladi prije sklapanja i rasklapanja, kao i prije čišćenja.
5. Kabl ne smije da visi preko ivice stola ili radne površine, ili da dodiruje vruću površinu.
6. Da bi spriječili strujni udar ne potapajte uređaj, kabl ili utikač u odu.
7. Ne dodirujte vruću površinu. Koristite drške.
8. Ne koristite uređaj ukoliko je kabl za napajanje oštećen, ili postoji bilo kakvo oštećenje.
9. Prije upotrebe provjerite da li su svi dijelovi na mjestu. Koristite samo dijelove koje je obezbijedio proizvođač.
10. Ne stavljajte uređaj u blizini gasa, pećnice ili šporeta
11. Ne koristite napolju
12. Ne pomijerajte uređaj sa vodom i hranom unutra
13. Korišćenje neadekvatnih dodataka može izazvati povrede
14. Ne koristite uređaj u druge svrhe
15. Ovaj uređaj ne smiju koristiti osobe sa ograničenim fizičkim, mentalnim ili psihičkim sposobnostima kao ni djeca bez nadzora.
16. Djeca moraju biti pod nadzorom kako se ne bi igrali s uređajem

Prije prve upotrebe

Izvadite uređaj iz pakovanja i njegove dodatke. Operite sve dodatke. Koristite meku krpu i blagi deterdžent za pranje.

Upozorenje: ne potapajte osnovu u vodu.

Upotreba

Priprema za upotrebu

1. Postavite uređaj na ravnu površinu, dalje od objekata koji mogu biti oštećeni parom.
2. Postavite spoljni prsten na poziciju oko grijača
3. Sipajte vodu do doređenog nivoa.



FIG 2

4. Postavite posudu za kapanje na bazu.
5. Postavite posudu za zalihe na korpu s parom kao što je prikazano na slici. Ukoliko želite da kuvate veću hranu, možete da ostavite samo prvu posudu.
6. Postavite posudu sa hranom na osnovu.




FIG 3

Objašnjenje: svaka posuda na paru može biti korišćena posebno.

Uključivanje

1. Prije nego uključite uređaj provjerite da li ima vode u rezervoaru. Ukoliko nema, naspite je.

2. Uključite uređaj, na uređaju će pisati of i počće da svijetli. Uređaj je spreman za rad.
3. Najduže vrijeme je 60min.
4. Kada je kuvanje gotovo, uređaj će se oglasiti zvukom i vratiti se na početno stanje.

Dodavanje vode

Periodično pogledajte kroz prozor da provjerite ima li vode. Ukoliko nio vode padne ispod minimlanog nivoa morate dopuniti vodu u rezervoar kroz dovod.



FIG 5

Kuvana jaja na pari

1. Postavite jaja uspravno na rešetku koja dolazi uz kasetu za zalihe.
2. Kuvajte ih na pari kao što je objašnjeno:




FIG 6

Nakon završenog kuvanja

1. Podignite poklopac pažljivo, puštajući da se para podigne.
2. Sklonite zdjelu za kuvanje s arukavicma
3. Isključite nakon upotrebe. Sačekajte dok se uređaj ohladi kako bi ga sklonili.
4. Nakon što se uređaj ohladio, ispraznite rezervoar
5. Prebrišite površinu blago nakvašenom krpom.
6. Pažljivo operite plastične dodatke.
7. Očistite spoljni prsten, i posebno dovdo vode
8. Određena hrana može ostaviti fleke na plastci - to je normalno
9. Ne koristite abrazivna sredstva za čišćenje.