

Sa ciljem da vam radijator obezbijedi dugoročno zadovoljstvo pročitajte uputstvo prije korišćenja prvi put.

Važne sigurnosne instrukcije

1. Ova radijator se koristi isključivo za grijanje soba.
2. Radi isključivo na 220-240V, 50-60Hz.
3. Uređaj ne smije biti postavljen blizu zavjesa i drugih zapaljivih materijala.
4. Kada se uređaj koristi u blizini djece ili hendikepiranih osoba uvijek mora postojati nadzor odrasle osobe
5. U slučaju nezgode, napajanje uređaja mora biti prekinuto.
6. Ne postavljajte uređaj odmah ispod utičnice.
7. Kada je kabl za napajanje oštećen, mora se zamijeniti u servisu.
8. Radijator se koristi u unutrašnjim prostorijama kao i u prostorijama koje se koriste kratki period
9. Ne prekrivajte uređaj zbog opasnosti od požara.
10. Tokom čišćenja uređaj ne smije imati dodira sa vodom. Za čišćenje koristite samo vlažnu krp.
11. Uređaj mora biti isključen i ohlađen prije čišćenja.
12. Ne koristite uređaj sa eksternim prekidačima, adapterima ili tajmerima.
13. Uređajem ne mogu rukovati djeca

REŠENJA PROBLEMA

Ukoliko vaš uređaj ne radi, pratite sledeće instrukcije
Provjerite da li strujno kolo i osigurač rade ispravno
Provjerite da li je uređaj uključen i da li je utičnica ispravna.

Provjerite za bilo kakve smetnje. Ukoliko pronađete smetnju isključite radijator sa napajanja i sačekajte par minuta da se ohladi. Pažljivo uklonite sve prepreke. Uključite uređaj na osnovu uputstva.

OBJAŠNENJE: UKOLIKO PRIMJETITE PROBLEM SA VAŠIM UREĐAJEM OBRATITE SE OVLAŠĆENOM SERVISU, NE POKUŠAVAJTE SMOSTALNO POPRAVITI UREĐAJ.

ČIŠĆENJE I ODLAGANJE

Preporučeno je da se radijator očisti bar jednom tokom grejne sezone sa ciljem da obezbjedite maksimalan rad. **Uvijek isključite uređaj prije čišćenja.** Sačuvajte pakovanje. Isključite uređaj na off i isključite sa napajanja, i sačekajte da se uređaj ohladi. Koristite suhu krp za čišćenje spoljašnjosti
Ne koristite sredstva za čišćenje
Nikad ne potapajte uređaj u vodu
Spakujte uređaj u originalno pakovanje i sklonite ga na suvo i hladno mjesto.