

Generalne sigurnosne instrukcije

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove.

Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog odmašaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje ureaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Uputstvo za upotrebu

Sa ovim usisivačem na baterije možete usisati prašinu i mrvice i ograničenu količinu vode.

OPREZ

Vodu možete usisati samo do označenog polja.

Ne usisavajte vruć pepeo.

Dodaci:

- Glavni adapter
- Držač za zid/stanica za punjenje
- Mlaznica sa četkom
- Dodatak za vlažno usisavanje

Zidna instalacija

Stanica za punjenje takođe može biti montirana na zidu. U blizini mora postojati utičnica.

Da bi to uradili, izmjerite razmak između zakački i izbušite dvije rupe u zidu u tom razmaku.

OPREZ:

Pazite da ne oštetite instalacije u zidu.

Punjenje baterije

- Ukoliko želite da napunite uređaj, postavite ga na stanicu za punjenje
- Uspostavljen je kontakt
- Uključite adapter u utičnicu na 230V/50Hz
- Indikator za punjenje svijetli kada je kontakt uspostavljen

PAŽNJA:

Korišćenje standardnih i punjivih baterija

Samo punjive baterije mogu da se pune na adapteru.

Ne mijenjajte punjive baterije sa nepunjivim

Postoji opasnost od eksplozije ukoliko pokušate da puniti nepunjive baterije

Objašnjenje:

Indikator ne daje informacije o statusu punjenja

Prilikom prvog punjenja baterija se puni 16h a za svako sledeće punjenje po 12h.

Nakon što napunite uređaj isključite adapter.

Usisavanje

Uređaj možete uključiti/isključiti sa prekidačem 0/1

Čišćenje

- Uvijek izvucite utikač iz utičnice prije čišćenja
- Nikad ne potapajte uređaj u vodu
- Ne koristite oštre predmete za čišćenje
- Ne koristite abrazivna sredstva.

Kontejner prašine

- Pritisnite dugme ispred prekidača on/off kako bi otvorili kontejner.
- Izvucite filter iz kontejnera
- Ispraznite kontejner i očistite filter.
- Ovi dijelovi mogu biti oprani u vodi.
- Dijelove prvo osušite prije nego ih vratite.

Održavanje

Koristite samo suhu kpu za čišćenje spoljašnjosti.

Buka uređaja

Jačina zvuka i buke je manja od 70dB(A)

Tehnički podaci

ModelAKS 828
Adapter230V, 50Hz
Potrošnja energije2 W
Baterija3x1,2V, 1400 mAh
Vrijeme radamax 10 min.
Vrijeme punjenja12h
Težina1,0kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja.

Garancija

Uređaj koji je naša kompanija obezbijedila je pokriven sa 24-mjesečnom garancijom počevši od dana kupovine (račun)

Tokom trajanja garancije bilo koji kvar uređaja ili njegovih dijelova usled proizvodne greške biće zamijenjen besplatno. Nakon isteka, garancija se ne može produžiti niti se može napraviti nova garancija.

Dokaz o garanciji je dokaz o kupovini. Bez dokaza o kupovini neće biti moguća besplatna zamjena niti opravka.

Ukoliko želite da uložite žalbu tokom garancije, molimo vratite kompletan uređaj u originalnom pakovanju vašem serviseru zajedno sa računom.

Garancija nije validna u slučaju neautorizovane kupovine.

Nakon isteka garancije

Nakon isteka garancije opravke može izvesti ovlašćeni servis i to nije besplatno.

Čuvajte našu okolinu: ne bacajte električne dijelove na opštinski otpad.

To omogućuje spriječavanje štetnih uticaja na okolinu i ljudsko zdravlje.

Takopotpomažite reciklažu i druge vrste održivosti i razlaganja električne i elektronske opreme.