

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog domašaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje ureaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Dijelovi uređaja

1. On/off prekidač
2. Pričvršćivač za kontejner s prašinom
3. Drška
4. Mjesto za zakačku kaiša (zadnja)
5. Usisna mlaznica
6. Mjesto za zakačku kaiša (prednja)

Dodaci

- A. Crijevo sa mlaznicom
- B. Mala četka
- C. Kaiš
- D. Velika četka
- E. Filter

Uključivanje uređaja

1. Provjerite da li je filter pravilno postavljen s prednje strane uređaja
2. Otvorite kontejner za prašinu
3. Zatvorite kontejner ubacivanjem pokretnog poklopca s prednje strane slota
4. Zatvorite usisivač zaključavanjem gornjeg poklopca.
5. Montirajte željeni dodatak sa ili bez crijeva na prednjoj strani usisivača.
6. Povežite uređaj na 230V, 50Hz utičnicu. Da uključite uređaj pritisnite On/off dugme. Pošto uređaj ima filter koji se pere, ne morate da kupujete rezervnu vrećicu za prašinu.

Četke:

Mala četka: za usisavanje neravnih površina i uglova

Velika četka: za usisavanje velikih površina.

Crijevo s nastavkom: za usisavanje unutrašnjosti automobila, okvire, namještaj i sl.

Kaiš:

Zakačite krajeve kaiša na mjesta predviđena za to. Provjerite da kaiš nije zamotan.

Dužina kaiša može biti podešena jednostavnim polačenjem toke na kaišu. Zahvaljujući njegovoj mlaoj težini usisivač može biti obješen bilo gdje i korišćen svuda.

Čišćenje

Savjet:

Uvijek uklonite sa glavnog napajanja prije čišćenja

Ni u kom slučaju ne potapajte uređaj u vodu.

Pažnja:

Ne koristite žicu za čišćenje ili abrazve.

Ne koristite kisele i abrazivne deterdžente.

1. Da očistite filter pritisnite dugme da otvorite uređaj
2. Uklonite filter i očistite ga vodom, a zatim osušite
3. Vratite kontejner za prašinu i zatvorite usisivač.
4. Očistite oklop suvom krpom.

Nakon upotrebe

Uvijek isključite uređaj nakon korišćenja. Usisivač može biti postavljen vertikalno bez zauzimanja prostora.

Buka uređaja

Zvučni pritisak u ušima koji se stvara od uređaja (LpA) mjereno je na osnovu DIN EN ISO 3744. Izmjerena je jačina buke od 90dB(A)

Tehnički podaci

Model	HS 2631
Napajanje	230V, 50Hz
Potrošnja energije:	
Pnom	610W
Pmax	700W
Klasa zaštite	II
Težina	1,45kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja.

Značenje prekrížene kante za smeće

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno.

Zabranjeno je odlaganje ovog uređaja na domaćinskom otpadu.

Za odlaganje, postoji nekoliko mogućnosti:

- A) Opština ima ustaljene sisteme sakupljanja gdje elektronski otpad može biti odložen besplatno od strane korisnika.
- B) Kada kupujete novi proizvod, prodavač će uzeti stari uređaj besplatno.
- C) Proizvođač će uzeti stari uređaj za odlaganje besplatno.
- D) Pošto stari proizvodi posjeduju značajne resurse, mogu biti prodani sakupljačima metala.

Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronađu svoj put u lanac ishrane.

