

KORISNIČKO UPUTSTVO

Električni rešo

Model ACP-3106C



Model ACP-3206C



Hvala na kupovini ovog uređaja. Da bi uređaj pravilno radio pročitajte korisničko uputstvo.

VAŽNE SMJERNICE

Kada koristite električne uređaje osnovne mjere opreza moraju biti uzete u obzir.:

1. Pročitajte sve instrukcije.
2. Ne dodirujte vruće površine. Koristite dugmad.
3. Kako bi izbjegli strujni udar ne potapajte kabl za napajanje, utikač ili cijeli uređaj u vodu i druge tečnosti.
4. Neophodan je nadzor kada se uređaj koristi u bizini djece.
5. Isključite uređaj sa napajanja kada ga ne koristite. Sačekajte da se ohladi prije rastavljanja.
6. Ne koristite uređaj ukoliko je kabl oštećen. Odnosite uređaj u najbliži servis
7. Upotreba dodataka koji nisu preporučeni od strane proizvođača mogu izazvati povrede.
8. Ne koristite uređaj napolju.
9. Vodite računa da kabl ne pada sa radne površine ili da dodiruje vruću površinu.
10. Ne postavljajte na vruće površine niti blizu zapaljivog gasa.
11. Posebna pažnja se mora obratiti kada pomjerate uređaj ukoliko se na njemu nalazi vruće ulje ili vruće tečnosti..
12. Uvijek prvo uključite uređaj na napajanje preko utičnice. Da ga isključite, prvo smanjite temperaturu na min, a zatim isključite uređaj sa napajanja.
13. Ne koristite uređaj u druge svrhe osim u one za koje je namijenjen.
14. Pravilna upotreba napajanja
 - a) Upotreba produžnog kabla nije preporučena jer se može pregrijati i uzrokovati požar. Međutim, ukoliko je neophodna upotreba produžnog kabla on mora biti u rangu uređaja kad je u pitanju snaga, a dugački kabl mora biti pružen tako da ne pada sa radne površine i da djeca ne mogu zapinjati za njega.
 - b) Kako bi spriječili preopterećenje i izbacivanje osigurača, vodite računa da ni jedan jači uređaj nije priključen na isto strujno kolo ili utičnicu..
 - c) **Ne stavljajte** kabl ispod tepiha, prostirki i sl. Uvijek držite kabl dalje od prolaza u prostoriji.
 - d) **Ne pokušavajte** da popravite bilo koju vrstu kvara samostalno, ponesite uređaj u ovlašćeni servis.
 - e) Uređaj je samo za unutrašnju upotrebu.
 - f) Ovaj uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući djecu) sa smanjenim fizičkim, psihičkim i mentalnim sposobnostima, ili sa manjkami iskustva i znanja, osim ako im je dat nadzor ili uputstvo za rukovanje.
 - g) Djeca ne smiju koristiti uređaj za igru.
 - h) Površina može postati vruća tokom upotrebe
 - i) Uređaj nije namijenjen za upotrebu sa eksternim tajmerima ili daljinsim kontrolnim sistemom.
 - j) **PAŽNJA:** ukoliko dođe do pucanja površine isključite uređaj kako bi izbjegli strujni udar.
 - k) Spoljašnjost uređaja može postati vruća tokom rada.

SAČUVAJTE OVO UPUTSTVO

UREĐAJ JE ZA KUĆNU UPOTREBU

15. SIGURNOSNE OPERACIJE
 - a) **Ne rukujte** uređajem u blizini vode ili zapaljivih tečnosti..
 - b) **Ne rukujte** uređajem u blizini vrućih površina
 - c) Uvijek koristite uređaj na napajanju od 220V-240~50/60Hz
 - d) Vodite računa da je uređaj postavljen na ravnoj i stabilnoj površini kako bi izbjegli mogućnost pada uređaja.
 - e) Nikad ne dodirujte površinu uređaja dok se ne ohladi.

Električni rešo Arielli

PRIJE PRVE UPOTREBE

1. Očistite proizvod sa mekom vlažnom krpom. Postavite ga na ravnu i stabilnu površinu u blizini utičnice.
2. Provjerite da li vaše napajanje odgovara specifikacijama. Vodite računa da kontroler mora biti na Off poziciji prije uključivanja.
3. Uvijek koristite posuđe sa ravnim dnom kako bi napravili blizak kontakt sa grijачkim elementima. Idealno, posuđe bi trebalo biti 180-200mm u prečniku. Održavajte površinu čistom i suvom.
4. Neophodan je nadzor kada se uređaj koristi u blizini djece ili invalidnih osoba. Nikad ne ostavljajte uređaj bez nadzora.

RUKOVANJE

1. Sipajte vodu i/ili hranu u posudu (ukupna količina vode i/ili hrane ne smije prelaziti 80% zapremine posude), stavite poklopac i stavite na uređaj.
2. Povezivanje na utičnicu. Okrenite prekidač sa off na Max i indikator će se uključiti što znači da je uređaj u fazi zagrijavanja..
3. Dvije stvari morate da zapamtite kada koristite nov uređaj:
 - a) Kada koristite ovaj uređaj prvi put,možete osjetiti neobičan miris ili ćete primjetiti dim. To je normalno zbog nevidljivog zaštitnog sloja u proizvodnji.
 - b) Prije nego što dođe do ključanja vode indikator na ploči će se možda isključiti zbog trenutnog diskonektovanja sa termostata. To je sigurnosna mjera uređaja.
4. Kada završite sa upotrebom uređaja, isključite prekidač na off i isključite sa napajanja. Sačekajte da se uređaj potpuno ohladi prije pomijeranja ili čišćenja..

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

1. Vodite računa da je uređaj isključen sa napajanja. Nakon što se uređaj ohladi očistite ga sa blagim čistačem koristeći meku krpu.
2. **NE ČISTITE UREĐAJ DOK JE JOŠ UVIJEK VRUĆ.**
3. Ne koristite oštre četke, materijale i/ili alkohol, gas ili druge organske čistače
4. Ne potapajte uređaj u vodu ili druge tečnosti.
5. Put this product on the cool place right after the cleaning.

Električni rešo Arielli

Garancija

Uređaj koji je naša kompanija napravila je pokriven sa garancijom od 24 mjeseca počevši od dana kupovine.

Tokom garantnog roka bilo koji kvar na uređaju ili dodacima biće popravljen besplatno. Grancija se ne može produžiti niti se može izdati nova garancija.

Dokaz o garanciji je dokaz o kupovini uređaja. Bez dokaza o kupovini neće biti moguća besplatna zamjena i popravka uređaja..

Ukoliko želite da uložite žalbu dok je uređaj pod grancijom, vratite uređaj u originalnom pakovanju važem prodavcu sa računom.

*) Kvar na dodacima ne znači automatski besplanu zamjenu cijelog uređaja. U tim slučajevima kontaktirajte naš sos telefon. Slomljeno staklo ili plastika se uvijek naplaćuju.

Defekti potrošnih dijelova nisu podložni garanciji!

U slučaju neautorizovane opravke i nestručnog rukovanja garancija nije važeća.

Uređaj nije namijenjen rukovanju sa eksternim tajmerima ili daljinskim upravljačkim sistemima.

Tokom rada pristupne površine mogu biti vruće.

Ukoliko je kabl za napajanje oštećen mora biti zamijenjen od strane proizvođača ili ovlašćenog servisa..

SPECIFIKACIJA

ACP-3106C


Napajanje	220-240V~ 50/60Hz
Snaga	1200W

ACP-3206C

Napajanje	220-240V~ 50/60Hz
Snaga	1200W+900W

Fengye Electrical Appliances Co., Ltd.

Lianfeng Road, Xinglong Industrial Zone, Xiaolan, Zhongshan, Guangdong, China

Pravilno odlaganje	
	Ovaj znak označava da proizvod treba biti odložen odvojeno od kućnog otpada. Kako bi spriječili štetu po okolinu ili ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja reciklirajte uređaj. Za sve informacije kontaktirajte lokalnu nadležnu kompaniju za reciklažu i odlaganje..