

Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog domašaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje uređaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Posebne sigurnosne instrukcije

Pažnja:

Ne sipajte ulje, šećer i druge sastojke. Ovo može oštetiti uređaj.

- Ukoliko želite da dodate so ili maslac u kokice, dodajte nakon što su kokice gotove i izvađene iz uređaja.
- Provjerite da li su svi dijelovi na mjestu.
- Ostavite uređaj da se ohladi oko 10 minuta prije sledeće upotrebe.
- Očistite uređaj nakon što je ohlađen.

Pažnja:

Uređaj je ekstremno vruć tokom rada, moguće su opekotine.

Prije prve upotrebe

Sledeće instrukcije moraju biti ispraćene prije prve upotrebe

- Očistite poklopac i mjericu sa vlažnom krpom.
- Postavite uređaj na površinu koja nije klizava.
- Postavite poklopac.
- Stavite mjericu u otvor na vrhu poklopca.
- Uključite uređaj na napajanje, pustite ga da radi oko 3 minuta bez sastojaka kako bi eliminisali nečistoće
- Nakon toga ostavite uređaj da se ohladi 10 minuta.

Upotreba

1. Sipajte kokice.
2. Skinite poklopac i sipajte sastojke u aparat.
3. Vratite poklopac na uređaj i stavite mjericu u otvor poklopca.
4. Postavite zdjelu otpornu na toplotu sa kapacitetom od 3-4l ispod otvora
5. Uključite uređaj.

Objašnjenje

Procedura počinje nakon 1 minuta: kokice iskaču i padaju u zdjelu kroz otvor na poklopcu.

6. Kada čujete povremene zvuke aparata isključite ga.

Objašnjenje:

Obično 10-20 kokica ostanu nepečene.

7. Ukoliko želite da napravite još jednu porciju uklonite ostatke iz uređaja, i sačekajte 10 minuta da se uređaj ohladi.

Zaustavljanje

Isključite uređaj na prekidač i izvucite utikač.

Dodavanje sastojaka/topljenje maslaca

Mjerica takođe može da se koristi za mjerenje topljenog maslaca.

1. Pratite korake od 1-4 u prethodnim instrukcijama
2. Dodajte parče maslaca u mjericu i ako želite dodajte šećer.

Oprez:

Nemojte da prepunite mjericu.

3. Pratite korake 5-6.
4. Uklonite mjericu pažljivo.
5. Sipajte sadržaj u kokice.
6. Raširite maslac protresanjem i okretanjem kontejnera.

Objašnjenje:

Umjesto šećera možete dodati i kakao.

Čišćenje

Pažnja:

Isključite utikač iz utičnice. Pustite da se uređaj ohladi

Pažnja:

Nikad ne potapajte uređaj u vodu.

Operite poklopac i mjericu sa vodom i tečnošću

Glavni dio uređaja očistite sa mokrom krpom bez deterdženta

Posušite uređaj.

Tehnički podaci

ModelPM 2658
Napajanje220-240V, 50Hz
Potrošnja900W
ZaštitaI
Težina1kg

Ovaj uređaj je testiran na osnovu svih relevantnih CE smjernica, kao što su elektromagnetna kompatibilnost i direktive niske voltaže, i konstruisan je u skladu sa poslednjim sigurnosnim pravilima.

Moguće su promjene bez obavještenja

Ne odlažite proizvod kao nesortirani opštinski otpad. Sakupljanje takvog otpada odvojeno za poseban tretman je obavezno. Divlja odlagališta otpada u šumama i obalama ugrožava zdravlje kada hazardne supstance cure u zemlju ili vodu i pronadu svoj put u lanac ishrane.

