

FEN ZA KOSU LHD-3318

Osnovne mjere opreza

Pročitajte uputstva za rad pažljivo prije nego uključite uređaj i sačuvajte uputstvo kao i garanciju, račun i ukoliko je moguće kutiju u kojoj je uređaj upakovan. Ukoliko date nekom drugom uređaj, dajte i uputstvo.

- Uređaj je napravljen isključivo za privatnu upotrebu. Ovaj uređaj nije za komercijalnu upotrebu. Ne koristite ga napolju. Držite ga dalje od izvora toplote, direktne sunčeve svjetlosti, vlažnosti i oštrih ivica. Ne koristite ga mokrim rukama. Ukoliko se uređaj pokvasi isključite ga odmah.
- Kada čistite ili sklanjate uređaj, isključite ga i izvucite utikač iz utičnice, i uklonite sve dodatke.
- Ne koristite uređaj bez nadzora. Ukoliko treba da ostavite radno mjesto, isključite uređaj i izvucite utikač iz utičnice.
- Provjerite uređaj i kabl da li postoje oštećenja. Ne koristite uređaj ukoliko je oštećen.
- Ne pokušavajte popraviti uređaj samostalno. Uvijek kontaktirajte servis.
- Uvijek koristite samo originalne dijelove

Djeca i pojedinci

- Da bi obezbijedili sigurnost djece, držite pakovanje (plastične kese, kutije, itd.) van njihovog domašaja.

Upozorenje:

Pažnja! Ne dozvolite da se mala djeca igraju sa folijom pošto postoji opasnost od gušenja!

- Da sačuvate djecu i osjetljiva lica od nezgoda sa električnom opremom, obezbjedite da se uređaj uvijek koristi pod nadzorom. Ovaj uređaj nije igračka. Ne dozvolite maloj djeci da se igraju sa njim.

Simboli u uputstvu

Važne informacije za vašu sigurnost su posebno označene. Važno je da ih pročitate kako bi spriječili oštećenje uređaja:

PAŽNJA:

Ovo vas upozorava na opasnost po vaše zdravlje i potencijalne rizike

OPREZ:

Ovo ukazuje na moguća oštećenja uređaja.

Objašnjenje: naglašava informacije

Posebna sigurnosna uputstva

Simboli proizvoda

Na proizvodu ćete naći oznake koje ukazuju na upozorenja ili daju informacije

Upozorenje od strujnog udara

Ne koristite uređaj u blizini kupatila, ili drugih mjesta koja su blizu vode.

Pažnja:

Mlaznica postaje vruća tokom rada

Ukoliko fen za kosu koristite u kupatilu, isključite kabl iz utičnice nakon upotrebe jer voda uzrokuje nesreću.

Pazite da rešetka ostaje čista i da na njoj nema dlaka. Opasnost od požara

Kao dodatnu zaštitu preporučujemo instalaciju zaštitnog uređaja sa strujom ne više od 30mA u sistemu kupatila. Kontaktirajte električara.

Prije upotrebe

Odmotajte kabl.

Postavite mlaznicu. Možete sušiti pramenove kose usmjeravanjem vazduha.

Difuzer je idealno rešenje za sušenje kovrdžave kose.

Da bi zamijenili dodatak, prvo uklonite stari skidanjem, i zatim postavite novi na njegovo mjesto.

Električno povezivanje

Prije uključivanja uređaja provjerite da li napajanje odgovara uređaju.

Povežite uređaj na 220V/50Hz

Upotreba

Uključite uređaj na prekidač.

Objašnjenje:

Uređaj prvo počinje sa hladnim vazduhom na najnižem nivou.

Funkcije koje su uključene su prikazane na displeju i indikatorima.

Švakim pritiskom na dugme mijenjate funkciju fena.

Čišćenje i održavanje

Pažnja

Prije čišćenja isključite uređaj s napajanja. Ni pod kojim okolnostima ne potapajte uređaj u vodu.

Oprez

Ne koristite čeličnu četku ili abrazive za čišćenje.

Očistite spoljašnjost s suvom krpom