



Korisničko uputstvo

Kombinovani hladnjak
Model HD-345RN

Kombinovani hladnjak Midea HD-345RN

Dragi korisniče,

Zahvaljujemo se na odabiru i kupovini ovog kombinovanog hladnjaka. Kako bi dobili najbolje rezultate od njega odvojite vrijeme da pročitate korisničko uputstvo.

Vodite računa da materijal za pakovanje bude odložen u skladu sa regulativom o zaštiti okoline.

Kada odlažete slične uređaje kontaktirajte vašu službu za odlaganje otpada.

Ovaj uređaj se može koristiti samo u svrhe u koje je namijenjen.

PAŽNJA:

Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane djece ili ograničenih osoba bez nadzora.

Uređaj se ne smije koristiti za igru.

O UREĐAJU

Ovaj kombinovani frižider se koristi u hotelima, kancelarijama, studentskim spavaonicama i kućama. Pogodan je za hlađenje i čuvanje hlane i pića. Prednost je mala veličina, mala težina, niska potrošnja i jednostavna upotreba.

RASPAKIVANJE UREĐAJA

Pažnja:

Potrebno je dvoje ili više ljudi da bi pomjerali frižider. U suprotnom može doći do povrede.

Skinite traku i sve naljepnice sa frižidera prije upotrebe. Kako bi uklonili ostatke trake i ljepka, pritisnite palcem i istrljajte. Ljepak i traka mogu se maći i sa malom količinom sapuna preko trake sa vašim prstima. Prebrišite sa topom vodom i posušite.

Ne koristite ošre instrumente, alkohol, zapaljive tečnosti ili abrazivne čistače da skinete ljepak i traku. Ovi proizvodi mogu da oštete površinu vašeg frižidera.

Kada pomjerate frižider ne postavljajte ga na ugao veći od 45°.

ČIŠĆENJE PRIJE UPOTREBE

Nakon raspakivanja očistite unutrašnjost hladnjaka prije upotrebe

PROSTORNI ZAHTJEVI

PAŽNJA: držite zapaljive materijale i isparenja kao što je gas, dalje od hladnjaka. Ukoliko to ne uradite rezultat može biti smrt, eksplozija ili požar.

Kako bi obezbijedili pravilnu ventilaciju vašeg hladnjaka ostavite bar 200mm prostora sa svake strane i bar 300mm od tavanice i gornje površine frižidera.

Ukoliko postavljate frižider u blizini fiksnog zida, ostavite dovoljno prostora kako bi se vrata mogla otvoriti.

Nikad ne postavljajte frižider u blizini izvora toplote i ne izlažite ga direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Kombinovani hladnjak Midea HD-345RN

ELEKTRIČNI ZAHTJEVI

Pažnja: ne uklanjajte pin za uzemljenje.

Ne koristite adapter

Ne koristite produžni kabl.

Ukoliko ne poštujete ova upozorenja rezultat može biti smrt, požar ili strujni udar. Prije nego pmjerite frižider na konačnu lokaciju veoma je važno da provjerite vaše napajanje.

Preporučeno uzemljenje:

AC220-240V/50Hz, AC, 10 ampera osigurač i pravilno uzemljeno napajanje je neophodno.

Preporučeno je odvojeno struno kolo. Ne koristite produžni kabl.

Pažnja: prije bilo kakve instalacije, isključite uređaj sa napajanja. Kada završite povežite uređaj na napajanje i resetujte kontrole na željena podešavanja.

NIVELISANJE

Ukoliko uređaj nije nivelisan tokom instalacije vrata se neće moći zatvoriti, uzrokujući hlađenje, zamrzavanje ili probleme sa vlagom. Veoma je važno da uređaj bude pravilno nivelisan kako bi radio ispravno. Za nivelisanje koristite podesive nožice.

UPOTREBA UREĐAJA

Kako bi uređaj radio besprekorno , važno je da pravilno rukujete sa njim.

KONTROLA TEMPERATURE

Dugme za kontrolu temperature se nalazi na desnoj strani unutrašnjosti frižidera.

"Off" - isključen uređaj

"Min" - niska temperatura

"Med" - normalan rad uređaja

"Max" - hlađenje

Tokom visokih temepratura, kao npr u ljetnim danima neophodno je podesiti termostat na Max. To može uzrokovati da kompresor radi kontinualno kako bi očuvao nisku temperaturu uređaja. Sačekajte da se frižider ohladi potpuno prije dodavanja hrane. Najbolje je da sačekate 24h prije dodavanja hrane. Termostat kontroliše temperaturu. Kada je termostat podešen na off, frižider neće raditi.

PROMJENA SIJALICE

Prije ngo promijenite sijalicu isključite uređaj sa napajanja.

Zamijenite sijalicu sa sijalicom za uređaj od 15W. Ne odgovara svaka sijalica frižideru.

Vodite računa da zamijenite sijalicu sa drugom koja je istog oblika.

Uključite uređaj na napajanje.

Kombinovani hladnjak Midea HD-345RN

SMETNJE U NAPAJANJU

Ukoliko dođe do nestanka napajanja u domaćinstvu na kraći period, držite oboje vrata zatvoreno kako bi sačuvali hladnoću unutar uređaja.

Ukoliko dođe do prekida na duže vrijeme, izvadite hranu iz zamrzivača i smjestite je u drugi uređaj.

Čuvanje sveže hrane

Hranu čuvajte u materijalima koji su otporni na vlagu.

To sprječava mirise hrane da se prenose frižiderom.

Voće - operite, posušite i ostavite u plastičnim kesama ili odjeljku

Lisnato povrće - uklonite dijelove koji nisu sveži, operite u hladnoj vodi i osušite, spakujte u plastičnu kesu ili kontejner i ostavite u spremniku.

Riba - ribu koristite isti dan kada je kupljena

Meso - meso ostavite u originalnom pakovanju sve dok je materijal otporan na vlagu.

Ostaci hrane - pokrijte ih sa plastičnom folijom ili aluminijumskom folijom. Plastične zdjele takođe mogu biti korišćene.

Čuvanje smrznute hrane

Kada koristite hladnjak prvi put, uključite kontrolu temperature na "med" bar dva sata prije nego počnete da ostavljate hranu. Svi smrznuti proizvodi koje kupite trebaju biti ostavljeni u zamrzivaču što prije kako bi se izbjeglo odmrzavanje

Vodite računa o cijevovodu.

Zamrzavanje sveže hrane

Vodite računa da se operacije smrzavanja sprovode u higijenskim uslovima jer samo smrzavanje ne sterilise hranu. Preporučeno je da se hrana zamrzne u odgovarajućim posebnim obrocima. Nikad ne ostavljajte vrući ili čak toplu hranu u dio za zamrzavanje. Prije smrzavanja, zapakujte hranu u plastične vrećice, aluminijumsku foliju, ili zdjele za zamrzavanje i onda ostavite u zamrzivaču. Provjerite specifikaciju za maksimalnu količinu kilograma hrane koja se može zamrznuti tokom perioda od 24h a koja mora biti na sobnoj temperaturi. Nikad ne zamrzavajte više nego što je preporučeno.

Pažnja: nikad ne stavljajte flaširanu hranu ili piće u zamrzivač. Za najbolje rezultate, ostavite dovoljno prostora u zamrzivaču za nesmetanu cirkulaciju vazduha.

Održavanje frižidera

Frižider treba čistiti bar jednom mjesečno kako bi se spriječilo nakupljanje mirisa. Prebrišite odmah ukoliko nešto prospete.

Prilikom čišćenja:

- Isključite uređaj
- Izvadite sve dijelove iz njega, kao što su police, korpa i sl.
- Koristite meki sunđer i blagi deterdžent sa toplom vodom. Ne koristite abrazive.
- Operite ručno, isperite i posušite sve površine.
- Ne koristite vosak za čišćenje, koncentrovane deterdžente, izbjeljivače ili sredstva koja sadrže petrolej
- Ne koristite papirne ubruse, sprej za staklo, ili zapaljive tečnosti na plastičnim dijelovima uređaja jer tako možete izgrebati i oštetiti površinu.

Kombinovani hladnjak Midea HD-345RN

PERIOD ISKLJUČIVANJA

Ukoliko uređaj nećete koristiti duže vrijeme postupite na sledeći način:


Isključite uređaj sa napajanja

Očistite unutrašnjost i posušite prema istrukcijama.


Ostavite vrata otvorena kako bi spriječili nakupljanje mirisa.

Smjernice u instalaciji vrata


Uklonite šarke



Uklonite šarafe




Uklonite srednje šarke, šarafe, zavrtnje i plastične dijelove. Postavite ih na drugu stranu, skinite donja vrata i sklonite ih




Skinite donje šarke i šarafe. Postavite ih na drugu stranu i pričvrstite.
Ne naginjite frižder na ugao veći od 45°


Kombinovani hladnjak Midea HD-345RN



Zamijenite poziciju podesivih nožica na drugu stranu kabineta




Zamijenite poziciju donjeg bloka vrata na drugu stranu i vratite šarafe da ga učvrstite.



Postavite donja vrata


Stegnite šarafe srednje šarke

Postavite gornja vrata i uklonite postojeći blok. Instalirajte novi blok vrata na suprotnoj strani. Učvrstite šarafima




Kombinovani hladnjak Midea HD-345RN

Pomjerite šarku na drugu stranu i stegnite šarafima



Vratite poklopac za šarke i pričvrstite



REŠENJE PROBLEMA

U slučaju kvara mnoge probleme možete samostalno da riješite.

Frižider ne radi... Provjerite:

--da li je uređaj uključen na napajanje

Vrata uređaja ne mogu da se potpuno zatvore... Provjerite

--da li su fioke na mjestu

--zaptivač je prljan

--frižider nije nivelisan

Frižider ne hladi dovoljno... Provjerite

--ukoliko se vrata često otvaraju ili su bila ostavljena otvorena neko vrijeme, potrebno je malo vremena da frižider dostigne podešenu temperaturu.

--provjerite da li oko frižidera postoji dovoljno dobra ventilacija

Sledeće karakteristike se ne mogu okarakterisati kao problem:

--nježan zvuk toka rashladne tečnosti

Kombinovani hladnjak Midea HD-345RN

--rad kompresora na visokim temperaturama

ZAHTJEV ZA SERVIS

Ukoliko problem nije ni jedan od navedenih kontaktirajte servis

PAŽNJA

PREPORUKE

Držite ventilacione otvore čistim i bez prepreka

Pazite dane oštetite rashladno kolo

Ne koristite električne uređaje unutar uređaja, osim ako us preporučeni od strane proizvođača.

Uređaj mora biti isključen nakon upotrebe i prije redovnog čišćenja i održavanja

Uređaj nije namijenjen za upotrebu od strane osoba (uključujući i djecu) sa smanjeim izičkim, mentalnim i psihičkim sposobnostima osim ukoliko im je dat nadzor

Djeca moraju biti pod nadzorom kako uređaj ne bi koristili za igru.

Ukoliko je kabl za napajanje oštećen obavezno se mora zamijeniti od strane servisa

Odložite frižider na osnovu smjernica i lokalne regulative o odlaganju ovakvih uređaja.

Prije odlaganja uređaja skinite vrata kako djeca ne bi mogla ostati zarobljena.

Ovaj znak označava da proizvod treba biti odložen odvojeno od kućnog otpada. Kako bi spriječili štetu po okolinu ili ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja reciklirajte uređaj. Za sve informacije kontaktirajte lokalnu nadležnu kompaniju za reciklažu i odlaganje.



Naziv kompanije: Hefei Hualing Co.Ltd

Address: 176 Jin Xiu Road, Hefei Economic & Technological development area, 230601 Anhui, P,R, China

Telephone: 4008899315