

Uputstvo za korištenje

Frižider

Model: RH-335LS



Zahvaljujemo što ste se odlučili na kupovinu našeg uređaja.
Prije montaže i rukovanja uređajem molimo da detaljno pročitate uputstvo i
da ga sačuvate za buduće korištenje.

Sadržaj	
1. Mjere opreza	1~5
2. O proizvodu	6
3. Vrata sa promjenljivim smjerom otvaranja	7~8
4. Montaža	9~10
5. Svakodnevna upotreba	11~13

Pažljivo pročitajte uputstvo prije korištenja proizvoda. Kako bi izbjegli neželjene greške i povrede, veoma je važno da su sva lica koja upravljaju uređajem upoznata sa njegovim radom i mjerama opreza. Molimo da ovo uputstvo sačuvate i držite u neposrednoj blizini uređaja, i priložite ga u slučaju prodaje ili premještaja kako bi i budući korisnici bili pravilno informisani o korištenju i mjerama opreza.

Kako bi spriječili povrede i moguće štete uređaja ili okoline, potrebno je pridržavati se instrukcija priloženim u uputstvu. U suprotnom, proizvođač ne snosi odgovornost za nastale štete.

Djeca i osobe sa invaliditetom

Uređajem mogu rukovati djeca uzrasta 8+ godina kao i osobe sa smanjenom mentalnom, fizičkom ili senzorskom sposobnošću uz obavezan nadzor ili ukoliko im je jasno objašnjeno kako uređaj funkcioniše, kao i koje su moguće opasnosti u slučaju nepravilnog rukovanja uređajem.

- Djeca se ne smiju igrati sa uređajem
- Čišćenje i održavanje ne smiju izvoditi djeca koja nisu navršila 8 godina i ukoliko nisu pod nadzorom odraslih
- Svu ambalažu držite dalje od djece kako bi spriječili da se uguše
- Ako odlažete uređaj, najprije ga isključite iz struje, odsjecite kabl za napajanje (što bliže uređaju) i odvojte vrata kako bi spriječili da se djeca u igri zatvore unutar njega.
- Ako novim uređajem sa vratima na magnetsko zatvaranje mijenjate stariji model sa kvakom, uvijek prvo onesposobite kvaku kako ne bi izazvali smrtnu opasnost od zatvaranja djeteta u unutrašnjosti uređaja

Opšte mjere opreza

 **OPREZ!** Vodite računa da ventilacione otvore uređaja redovno održavate kako ne bi došlo do zapušanja.

 **OPREZ!** Nije preporučljivo pospješavati proces odmrzavanja drugim električnim uređajima, osim ako nije preporučeno od strane proizvođača

 **OPREZ!** Vodite računa da ne oštetite rashladni sistem uređaja.

 **OPREZ!** Ne koristiti druge električne uređaje unutar hladnjaka, osim ako nije drugačije naznačeno od strane proizvođača.

 **OPREZ!** Ne dirati sijalicu, pogotovo ako radi već duže vrijeme, jer može postati vrela.¹⁾

- Nije preporučljivo skladištiti eksplozivne materije u hladnjaku, poput aerosolnih boca isl.
- Uređaj sadrži u sebi izobutan (R600a) prirodni gas koji je visokozapaljiv
- Vodite računa da se tokom premještanja i transporta uređaja ne ošteti rashladni sistem.
 - izbjegavati otvorenu vatru i izvore toplote
 - prostorija u kojoj se nalazi uređaj mora uvijek biti provjetrena
- Opasno je mijenjati karakteristike uređaja u bilo kom pogledu. Bilo kakvo oštećenje kablova za napajanje može izazvati kratak spoj, strujni udar ili požar.
- Uređaj je namijenjen za korištenje u domaćinstvima, i sličnim namjenama poput upotrebe u zajedničkim prostorijama osoblja prodavnica, kancelarija i drugih radnih prostora; gostiju hotela, motela, i ostalih tipova smještajnih kapaciteta, kućama za odmor, bed and breakfast tipovima smještaja, u ugostiteljstvu i drugim kapacitetima koji nisu prodajnog tipa.

 **UPOZORENJE!** Zamjenu električnih komponenti uređaja(prekidač, kablovi, kompresor itd.) može izvoditi samo ovlašteni servis.

 **UPOZORENJE!** Sijalica koja se nalazi u uređaju predviđena je samo za korištenje u istom. Ne može se koristiti u domaćinstvu kao osvjetljenje.¹⁾

- Ne preporučuje se produžavanje kabla.
- Kabl se ne smije previjati ili pritiskati. Oštećeni kabl može se pregrijati i izazvati požar.
- Postavite uređaj tako da uvijek možete imati pristup zadnjoj strani uređaja
- Kabl za napajanje se ne smije vući.
- Ukoliko utičnica nije pričvršćena ili ispravna, ne priključujte uređaj na nju. kako bi izbjegli rizik od strujnog udara ili požara.
- Tokom rada uređaja sijalica mora biti uključena.
- Uređaj je težak, potrebno je voditi računa pri njegovom premještanju.
- Ne dirati hranu ili opremu iz zamrzivača mokrim ili vlažnim rukama, predmeti se mogu zalijepiti za kožu i izazvati povrede.
- Uređaj ne smije biti izložen direktnoj sunčevoj svjetlosti.

Svakodnevna upotreba

- Ne stavljati vruće i plastične posude sa hranom u zamrzivač.
- Ne stavljati hranu direktno uz unutrašnji zid zamrzivača.
- Nakon odmrzavanja, nije preporučljivo opet zamrzavati hranu. ¹⁾
- Zamrznutu hranu uskladištiti u zamrzivač prema instrukcijama proizvođača.
- Instrukcije proizvođača vezano za skladištenje hrane moraju se striktno poštovati.
- Nije preporučljivo stavljati gazirana pića u zamrzivač zbog potisnutog pritiska, koji može izazvati eksploziju i oštećenja uređaja.
- Konzumiranje sladoleda direktno iz zamrzivača može izazvati povrede.

Čišćenje i održavanje

- Prije čišćenja uređaja, isključite ga uz struje.
- Ne koristiti metalne i oštre predmete za otklanjanje naslaga leda. Koristite plastičnu špatulu.
- Redovno provjeravajte odvod i posudu za odmrznutu vodu. Čistite odvod i posudu po potrebi. Ukoliko je cijev za odvod zapušena, voda će se skupljati na dnu uređaja.

Montaža

Važno! Za povezivanje električnih komponenti pridržavajte se datih instrukcija.

- Otpakovati uređaj i provjeriti da li postoje oštećenja. Ne priključujte uređaj na struju ukoliko postoje oštećenja, već je potrebno kontaktirati prodavca i prijaviti kvar. U tom slučaju sačuvajte ambalažu.
- Preporučuje se da sačekate min 4 sata prije puštanja uređaja u rad, kako bi se ulje slilo u kompresor.
Prostorija u kojoj se nalazi uređaj mora posjedovati adekvatnu ventilaciju, u suprotnom dolazi do pregrijavanja. Pogledati poglavlje vezano za montažu kako bi obezbijedili odgovarajuću ventilaciju.
- Odbojnici na uređaju se postavljaju naspram zida kako električne komponente (kompresor, kondenzator) ne bi bile u direktnom kontaktu sa njim i izazvale požar.
- Uređaj se ne smije postavljati u blizini radijatora, šporeta i sl.
- Vodite računa da nakon montaže i postavljanja uređaja imate pristup zadnjem dijelu uređaja.

Servis

- Sve radnje vezano za popravku električnih komponenti može izvoditi samo ovlašteni servis.
- Uređaj se može servisirati i popravljati samo od strane ovlaštenog servisa, a rezervni dijelovi moraju biti originalni.

Ušteda energije

- Ne stavljati vrela posude sa hranom u uređaj;
- Ne sastavljati posude i hranu, da ne bi sprečavali cirkulaciju vazduha;
- Vodite računa da hrana i posude nisu u direktnom kontaktu sa zidovima uređaja;
- U slučaju nestanka struje, ne otvarati vrata;
- Ne otvarati vrata često;
- Ne držati vrata dugo otvorena;
- Ne podešavati termosta na prenisu temperaturu;
- Dodatnu opremu, police npr, možete izvaditi kako bi dobili na prostoru i time dodatno uštedjeli na električnoj energiji

Zaštita životne sredine

 Uređaj ne sadrži gasove koji štete ozonskom omotaču, ni u rashladnom sistemu, niti u izolacijskim materijalima. Uređaj nije predviđen za odlaganje sa ostalim kućnim otpadom. Izolacijska pjena sadrži u sebi zapaljive materije: uređaj je potrebno odložiti na otpad u skladu sa važećim zakonskim regulativama. Vodite računa da ne oštetite rashladni sistem, pogotovo grijače. Djelovi uređaja koji na sebi imaju oznaku  se mogu reciklirati.



Ovaj simbol ukazuje na to da se ovaj proizvod ne može odložiti sa ostalim kućnim otpadom. Potrebno ga je odložiti na otpad predviđen za elektronsku i električnu opremu. Na ovaj način dajete

svoj doprinos u očuvanju životne sredine. Za više informacija vezano za reciklažu proizvoda, kontaktirajte lokalne vlasti, službu za odlaganje otpada ili kontaktirajte prodavca.


Sastav ambalaže

Materijali koji na sebi imaju oznaku  se mogu reciklirati. Ambalažu odložite u odgovarajuće kontejnere za odlaganje otpada.

Odlaganje uređaja

1. Isključite uređaj iz struje.
2. Odsjeći kabl i odložiti ga.

O proizvodu




Ilustracije su samo informativnog karaktera. Proizvod pred Vama se može razlikovati

Vrata sa promjenljivim smjerom otvaranja


Potreban alat: zvjezdasti šrafciger, ravni šrafciger, šestougaoni ključ.

- Uređaj mora biti prazan i isključen iz struje.
- Pri skidanju vrata, potrebno je nagnuti uređaj unazad, i voditi računa da se nalazi na čvrstoj podlozi kako ne bi klizao
- Svi dijelovi se moraju sačuvati do završetka rada.
- Uređaj se ne smije polagati vodoravno kako se ne bi oštetio rashladni sistem.
- Preporučujemo da ovo izvođenje vrše dvije osobe.


1. Odšarafiti oklop gornje šarke



2. Otvorite vrata i odšarafite gornju šarku. Vrata izvadite i položite na meku površinu kako bi izbjegli oštećenja




3. Oklop i šarfe premjestite sa lijeve na desnu stranu.




4. Pažljivo položiti zadnji dio uređaja zatim odšarafite šarku vrata i lijevu nožicu uređaja.

Opresz! Ukoliko postoji šaraf u donjem lijevom uglu, odšarafite ga prije postavljanja šarke.




Vrata sa promjenljivim smjerom otvaranja


5. Odšarafiti kapicu donje šarke. Okrenuti podloške šarki i ponovo ih zašarafiti




6. Šarku i postaviti na lijevu stranu, osnovu nožice premjestite na desnu stranu. Zašarafiti nožice sa originalnim djelovima



7. Odšarafiti gornju kapicu i prebaciti je na lijevu stranu




12. Uspravite uređaj i postavite vrata na donju šarku. Vodite računa da je podloška donje šarke pravilno namještena. Nakon toga postavite i gornju šarku zajedno sa vratima. Prije pričvršćivanja šarke, provjerite da li se vrata nesmetano otvaraju i zatvaraju i da li je zaptivna guma u ležištu cijelom dužinom. Zašarafite šarku i poklopac.




Montaža

Montaža vrata sa spoljnom ručkom (ako model posjeduje spoljnu ručku)




Odbojnici

Postaviti odbojnice na zadnju stranu uređaja.



Potreban prostor


- Ostavite dovoljno prostora za otvaranje vrata.
- Ostavite min 50mm slobodnog prostora sa bočnih strana.



Balansiranje uređaja

Balansiranje se vrši pomoću podesivih nožica.

Ako uređaj nije na ravnoj podlozi, ne može da radi pravilno.



Montaža

Postavljanje

Uređaj je potrebno postaviti na mjestu koje odgovara klimatskoj klasi istaknutoj na uređaju:

Klimastka klasa	Spoljna temperatura
SN	+10°C to +32°C
N	+16°C to +32°C
ST	+16°C to +38°C
T	+16°C to +43°C

Pozicioniranje

Uređaj je potrebno postaviti na mjestu dalje od izvora toplote, poput: radijatora, bojlera, direktne sunčeve svjetlosti i td. Vodite računa da vazduh može slobodno cirkulisati oko uređaja. Za najbolji učinak, ukoliko se uređaj nalazi ispod nekog predmeta na zidu, minimalno odstojanje bi trebalo biti 100 mm. Najbolje rešenje, međutim, bi bilo da se uređaj ne postavlja ispod drugih uređaja ili visećih jedinica. Za balansiranje uređaja predviđene su nožice na dnu uređaja.



Upozorenje! Potrebno je ostaviti dovoljno prostora da se može slobodno pristupiti zadnjem dijelu uređaja.

Povezivanje električnih komponenti

Prije uključivanja u struju, provjeriti da li su voltaža i frekvencija uređaja i utičnice odgovarajući.

Uređaj mora biti uzemljen. Kabl za napajanje je predviđen za tu svrhu. Ukoliko utičnica nije uzemljena, potrebno je konsultovati se sa ovlaštenim električarem.

Proizvođač ne snosi odgovornost ukoliko gorepomenute instrukcije nisu praćene.

Uređaj je u skladu sa E.E.C. direktivama.

Svakodnevna upotreba

Prvo korištenje


Čišćenje unutrašnjosti

Prije puštanja uređaja u rad, potrebno je očistiti unutrašnjost mlakom vodom i neutralnim deterdženom, kako bi otklonili fabrički miris, zatim detaljno isprati i osušiti.

Važno! Ne koristiti abrazivne deterdžente i praškove, kako ne bi oštetili površinski sloj uređaja..

Podešavanje temperature


- Uključite uređaj. Unutrašnja temperatura se podešava pomoću termostata. Postoji 6 (ili 8) nivoa podešavanja temperature. **1** je najtoplije a **6** (8) najhladnije. Pozicija 0 je za isključivanje.
- Uređaj neće raditi pravilno ako je postavljen u blizini nekog izvora toplote ili ako se vrata prečesto otvaraju.



Dodatna oprema


Mobilne police

Na bočnim stranama se nalaze ležišta tako da se police po potrebi mogu organizovati na više ili niže pozicije u cilju dobijanja željenog prostora unutar hladnjaka.



Postavljanje policu u vratima

Za bolju organizaciju predmeta, predviđeno je više ležišta na koja se police vrata mogu postaviti. Kako bi mijenjali raspored, dovoljno je povući policu u smjeru strelice, a zatim je podesiti na ležište police na željenoj visini.



Korisni savjeti

Savjeti za skladištenje svježe hrane

Za najbolji učinak:

- Ne stavljati tople ili vrele posude, isparavajuće tečnosti i sl u uređaj
- Posebno upakovati hranu koja ima oštriji miris

Savjeti za skladištenje svježe hrane

- Hrana bi trebala biti plastificirana i postavljena na police iznad ladice za povrće
- Preporučuje se da ovako upakovanu hranu iskoristite u roku od 2 do 3 dana
- Kuvana hrana, hladna jela i sl mogu se slagati na bilo kojoj polici
- Voće i povrće: mora biti detaljno oprano i očišćeno i smješteno u posudu posebno predviđenu za voće i povrće
- puter i sir: moraju se čuvati u posebno zatvorenim posudama ili umotani u aluminijumsku foliju što manje izloženi vazduhu.
- Flaše sa mlijekom: Moraju biti začepljene i smještene na polici u vratima.
- Banane, krompir, crni i bijeli luk, ukoliko nisu upakovani, ne smiju se skladištiti u frižideru.

Svakodnevna upotreba

Čišćenje

Preporučuje se redovno čišćenje i održavanje i spoljašnjosti i unutrašnjosti uređaja




Oprez! Uređaj mora biti isključen iz struje tokom čišćenja. Opasnost od strujnog udara! Prije čišćenja isključite uređaj iz struje, izvadite kablove iz struje, i isključite glavni prekidač. Uređaj se ne sije čistiti paročistačem. Vлага se može stvoriti u električnim komponentama, što može dovesti do strujnog udara! Topla para može oštetiti plastične dijelove. Uređaj se mora detaljno osušiti prije ponovnog puštanja u rad.

Važno! Eterična ulja i biorazgrađivači mogu oštetiti plastične dijelove, npr, sok od limuna ili narandže, puterna kiselina, sredstva koja sadže sirćetnu kiselinu.

- Pomenute materije ne smiju dolaziti u direktan kontakt sa uređajem.
- Ne koristiti abrazivna sredstva za čišćenje
- Tokom čišćenja, hranu premjestite na tamno, hladno mjesto
- Uređaj isključite, izvucite kabl iz struje i isključite glavni prekidač
- Uređaj čistite mekom krpom nakvašenom u toploj vodi. Nakon čišćenja isprati svježom vodom i detaljno osušiti
- Po završetku čišćenja uključite uređaj.

Zamjena sijalice

Unutrašnja sijalica je LED. Zamjenu može izvršiti samo ovlašteni serviser.



Svakodnevna upotreba

Rješavanje problema



Oprez! Prije rješavanja problema, isključite uređaj iz struje. Samo ovlašteni električar ili serviser smiju izvoditi popravke koje nisu navedene u ovom uputstvu.

Važno! Tokom rada uređaja određeni dijelovi ispuštaju zvukove (kompresor, cirkulisanje freona)

Problem	Mogući uzrok	Rešenje
Uređaj ne radi	Uređaj je isključen iz struje	
	Glavni prekidač je isključen	Uključiti glavni prekidač
	Pregorjeli ili neispravan prekidač	Provjeriti i po potrebi zamijeniti prekidač
	Neispravna utičnica	Pozvati električara
Hrana je topla	Temperatura nije pravilno podešena	Pogledati poglavlje vezano za podešavanje temperaure
	Vrata su bila otvorena duži vremenski period	Otvoriti vrata samo kada je i koliko neophodno
	U posljednjih 24h je unijeta veća količina hrane	Regulator temperature povremeno podesiti na jače hlađenje
	Uređaj je postavljen blizu nekog izvora toplote	Pogledati poglavlje vezano za montažu i postavljanje uređaja
Uređaj previše hladi	Temperatura je postavljena na prenisku temperaturu	Podesiti odgovarajuću temperaturu
Neuobičajena buka	Uređaj nije u ravnoj liniji	Podesiti nožice
	Uređaj dodiruje zid ili neki drugi uređaj	Pažljivo pomjerite uređaj
	Dio uređaja, npr. cijev, dodiruje zid ili neki drugi dio uređaja	Pažljivo pomjeriti ili ukoliko je potrebno blago savijte cijev
Voda na podu	Zapušena cijev za odvod vode	Pogledati poglavlje vezano za čišćenje i održavanje
Bočne strane su vruće	Normalna pojava, jer se izmjenjivači toplote nalaze sa strane	Ne dirati bočne strane bez rukavica

Ukoliko se kvar ponavlja, pozvati ovlašteni servis.



Stvoren s razlogom.



Tehnolux D.O.O
Bulevar Pera Četkovića br 36
Stari Aerodrom
Tel/Fax: +382 20 656 140
Mob: +382 69 329 783/329 782/329 785
e-mail: info@tehnolux.me
www.tehnolux.me