



Korisničko uputstvo

Presa za kosu HS-0410



1. Uključite kabl za napajanje u utičnicu, pritisnite i držite dugme za on/off prosječno oko 3-5 sekundi kako bi uključili presu.
2. Podesite temperaturu koristeći prekidač na osnovu karakteristika vaše kose.
3. Temperatura se povećava na + a smanjuje na -
4. Opseg temperature je od 100°C - 200°C, brzo zagrijavanje na 100°C u roku od 20 sekundi. Najveća temperatura je 200°C.
5. Sigurnost: uređaj posjeduje funkciju automatskog gašenja. Isključi se automatski nakon 30 minuta. Uređaj možete ponovo aktivirati pritiskom na prekidač.
6. Prestanite koristiti uređaj ukoliko je kabl za napajanje oštećen, ili ukoliko utikač ne odgovara utičnici.
7. Isključite uređaj odmah nakon upotrebe.
8. Kako ne biste pritisnuli prekidač tokom rada postoji zaštita u smislu zaključavanja prekidača.

Mjere opreza

1. Ne dodirujte grejna tijela kako bi izbjegli opekotine.
2. Isključite odmah nakon upotrebe sa napajanja. Ne dodirujte grejna tijelak kao bi izbjegli opekotine.
3. Tokom rada generisaće se para ukoliko presujete mokru kosu. Vodite računa da se ne opečete.
4. Ne potapajte uređaj u vodu niti bilo koje druge tečnosti kako bi izbjegli strujni udar. Ne koristite uređaj u vlažnim prostorijama

5. Ne približavajte aluminijumski panel sa visokom temperaturom blizu kože kao bi izbjegli opekotine, čak i nakon isključenja
6. Očistite panel sa suvom krpom nakon upotrebe

