

# Profesionalni Rezač za salatu

Električni rezač za salatu

- Velika ideja za pravljenje salata
- Rezanje povrća tamo gdje želite
- Promijenljiv oblik rezanja



**arielli**

ASM 100

220-240 V, 50 Hz, 100 W, Klasa II

# INSTRUKCIJE


Ovo je GS listiran uređaj. Važne smjernice koje slijede su preporučene od strane većine proizvođača.

## VAŽNE SMJERNICE

Da bi smanjili rizik od povrede ili oštećenja okoline kada koristite električne uređaje, osnovne mjere opreza moraju biti uzete u obzir:

1. Pročitajte sva uputstva prije korišćenja rezača za salatu.
2. Kako bi smanjili rizik od strujnog udara nikad ne stavljajte motorizovanu bazu, kabl ili utikač u vodu ili druge tečnosti.
3. Neophodan je nadzor kada se koristi uređaj u blizini djece.
4. Isključite uređaj sa napajanja kada ga ne koristite, prije rastavljanja dijelova i prije čišćenja.
5. Ne koristite ni jedan uređaj sa oštećenim kablom za napajanje.
6. Upotreba dodataka koji nisu odobreni od strane proizvođača mogu izazvati kvar.
7. Ne koristite napolju.
8. Vodite računa da kabl za napajanje ne visi preko radne površine i da ne dodiruje vruće površine.
9. Izbjegavajte kontakt sa pokretnim dijelovima.
10. Nikad ne potiskujte hranu rukama, uvijek koristite potiskivač .
11. Držite prste dalje od cijevi za siječenje.
12. Noževi su izuzetno oštri, rukujte pažljivo.
13. Ne koristite uređaj u svrhe u koje nije namijenjen.
14. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim i psihičkim sposobnostima samo ako im je dat nadzor ili uputstva za rukovanje uređajem. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.
15. Ukoliko je kabl za napajanje oštećen on mora biti zamijenjen od strane ovlašćenog servisa.
16. Uvijek isključite uređaj sa napajanja prije rastavljanja dijelova i prije čišćenja
17. Ovaj uređaj ne smije biti korišćen od strane djece. Držite uređaj van njihovog domašaja.
18. Ovaj uređaj mogu koristiti djeca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, mentalnim i psihičkim sposobnostima samo ako im je dat nadzor ili uputstva za rukovanje uređajem. Djeca se ne smiju igrati sa uređajem.

Prije korišćenja profesionalnog rezača za salatu upoznajte se prvo sa dijelovima uređaja i pročitajte uputstvo pažljivo. Prije prve upotrebe i nakon svake upotrebe operite sve dijelove osim motorizovane baze u toploj vodi. Prebrišite motorizovanu bazu sa vlažnom krpom. Nikad ne potapajte motorizovanu bazu u vodu ili druge tečnosti.





## Način upotrebe

1. Odaberite jedan od nastavka i postavite ga nazubljenim krajem prvo, u otvor za nastavke. (Fig. A). Nakon toga postavite prsten za zaključavanje tako što ćete ga okrenuti u smjeru kretanja kazaljke na satu dok se ne uklopi. Metalni dijelovi nastavaka su oštri, rukujte pažljivo.

2. Postavite odjeljak za hranu na motorizovanu bazu tako što ćete postaviti kraj na motorizovanu bazu. (Fig. C). Rotirajte odjeljak za hranu u smjeru kretanja kazaljke na satu sve dok ne bude centriran sa drškom. Kako bi bili sigurni da je pravilno postavljena, provjerite slot sa bravicom. (Fig. D).

**Pravilno postavljanje je važno.** Uređaj je dizajniran da bude bezbjedan. Posuda za hranu može biti pomjerena sa motorizovane baze osim ukoliko je prekidač na off poziciji. Takođe, ređaj neće raditi ukoliko posuda za hranu nije prikačena na jedinicu, i motor automatski staje ukoliko dođe do razdvajanja dijelova tokom rada. Ukoliko se motor zaustavi tokom rada



isključite prekidač na off. Rastavite uređaj vodeći računa o bravici za zaključavanje da je pravilno pozicionirana

3. Podesivi potiskivač za manje i veće količine. **Za manju količinu**, morate rastaviti potiskivač na dva dijela. Sa pola potiskivača u odjeljku za hranu, povucite dugme za zaključavanje suprotno od drške. Stavite hranu koju želite da izrežete u u odjeljak koji je bliže dršci. (Fig. F). Hrana ne treba da izviruje iz odjeljka. Koristite drugi dio potiskivača za potiskivanje hrane. (Fig. G).

**Vodite računa da dio potiskivača sa sigurnosnom bravicom bude u odjeljku za hranu.**






**Za veću količinu**, ispunite odjeljak za hranu i koristite oba dijela potiskivača da polako potisnete hranu.

4. Za najbolje rezultate važno je da hrana bude pravilno pripremljena i postavljena u odjeljak onako kao je opisano:

■ Isjecite hranu tako da lako može stati u odjeljak za hranu. Za manje količine koristite podesivi potiskivač kao što je opisano. Hrana koja ne staje lagano u odjeljak može da se zaglavi i neće se isjeći pravilno. Ukoliko je prevelika količina da bišla u odjeljak isjecite je na manje komade.

■ Stavite hranu u odjeljak uspravno za kratke komade i horizontalno za duge komade. (Fig. H).

■ Potisnite hranu kroz odjeljak koristeći jednak pritisak



5. Uključite kabl za napajanje i počnite rezanje. Koristite prekidač da uključite/ isključite uređaj.

**Pažnja:** Kako bi izbjegli povrede nikad ne koristite ruke za potiskivanje hrane. Uvijek koristite potiskivač.

## Preporuke

- ◆Napravite ukusnu i zdravu salatu koristeći sveže povrće.
- ◆Napravite divne voćne salate sa tankim komadima banane, jabuke, kruške, breske itd..
- ◆Pretvorite običnu smrznutu pizzu u ujusno jelo tako što ćete dodati svež sir, paprike, pečurke, masline itd.
- ◆Napravite jela sa povrćem koristeći šargarepu, kelerabu, tikvice i radič.
- ◆Napravite voćne pite sa tanko sječenim komadima jabuke, breskve, jagoda i kivija.
- ◆Isjecite lješnike za pečenje i graniranje. Izmeljite keks za koru za pitu i napravite hljebne mrvice za kaserole.
- ◆Za ukusne takoe, tako salate i pita sendviče koristite isjeckanu salatu.
- ◆Koristite vodič za dekorisanje krem pite, ili mafina sa sjeckanom čokoladom.
- ◆Isitnite krompir za zdrave palačinke, i pomfrit kao i čips.
- ◆Isjecite tvrdo kuvana jaja za sendviče i salate
- ◆Napravite izuzetan pomfrit od slatkog krompira
- ◆Isušite komade voća u dehidratoru. .

## Korisni savjeti

- ◆Povrće se bolje isječe ukoliko je sveže.
- ◆Svježi sir treba ohladiti u frižideru tokom noći ili ostaviti u frižideru bar 30min prije rezanja. Tvrdi sirevi trebaju biti na sobnoj temperaturi. Ne koristite mekane sireve jer se mogu zaglaviti u mašini.
- ◆Koristite blagi pritisak za tanje komade, čvršći pritisak za deblje komade.
- ◆Meko voće kao što su jagode i kivi trebaju biti čvrsti, nikako prezreli. Ova vrsta voća se takođe može staviti u frižider par minuta prije rezanja. Voće sa tvrdom korom kao što su jabuke trebaju se oguiti prije rezanja.
- ◆Neka vrsta hrane može dva puta biti obrađena, npr možete izrezati šargarepu i zatim je opet procesuirati. Sir takođe može biti izrezan duplo.
- ◆Postavite hranu uspravno u odjeljak za hranu dok je ne napunite i primjenite jednak pritisak na hranu. Ukoliko ne napunite pravilno odjeljak za hranu to može za rezultat imati nejednako izrezane dijelove.
- ◆Ne brinite ako dijelovi hrane ostanu na vrhu dijela za rezanje nakon što završite. To je potpuno normalno.
- ◆Uređaj nije dizajniran da reže luk, čokoladu, meso ili paradajz.
- ◆Kako bi izbjegli povrede ne pokušavajte izrezati hranu koja se teško reže čak i nožem. Ovaj uređaj nije namijenjen za lomljenje leda, sitnjenje kafe i sl. Tako samo možete oštetiti uređaj.



## Pitanja & odgovori

***Povremeno moj rezač neće da se upali, ili dugme On-Off ne radi pravilno. Zbog čega?***

Najvjerojatnije da odjeljak za hranu nije pravilno postavljen na motorizovanu bazu. Dugme On-Off je dizajnirano da radi jedino kada je odjeljak za hranu centriran sa drškom na motorizovanoj bazi. Ili dugme On-off nije postavljeno direktno između dva dijela odjeljka za hranu ili unutrašnja bravica na dnu dijela za rezanje nije postavljena u svoj slot. Koliko On-Off dugme ne radi pravilno provjerite poziciju odjeljka za hranu. Ponovo ga postavite.

***Ponekad teško rastavljam odjeljak za hranu sa motorizovane baze. Šta radim pogrešno?***

Vjerovatno zaboravljate da isključite uređaj. Uređaj je dizajniran sa sigurnosnim prekidačem koji onemogućava rastavljanje uređaja dok je uključen.



***Zašto ponekad treba da koristim veći pritisak za potiskivanje hrane a ponekad ne treba uopšte?***

Bilo koji od navedenih slučajeva može da se desi: Any of the following may be occurring:

1. Previše ste stavili hrane u spremnik. Hrana treba da odgovara odjeljku. Lisnato povrće, kao što je kupus i salarta trebaju biti isječeni na dijelove veličine odjeljka.
2. Hrana nije sveža i čvrsta. Sva hrana se bolje reže ukoliko je svježija i čvrsta.
3. dio voća ili povrća se može zaglaviti u noževima tokom procesa pa tako može spriječavati rezanje hrane. Ukoliko se to desi, isključite uređaj, rastavite noževe i očistite zaglavljenu hranu.
4. Možda režete čvrsto povrće kao što je slatki krompir ili tvrdi sir. Sir i tvrdo povrće traže veći pritisak potiskivačem. Ukoliko režete ovakvu vrstu hrane možete čuti čudan zvuk motora. To je normalno.

## Čišćenje i održavanje

Prije prve upotrebe uređaja i nakon svake naredne upotrebe, vaš rezač za salatu mora biti očišćen- svi dijelovi, osim motorizovane baze se mogu prati u mašini za suđe. Operite ove dijelove u toploj vodi sa sredstvom za pranje suđa, isperite i posušite. Ukoliko perete u mašini za suđe koristite gornju korpu dalje od grijačkih elemenata. Vodite računa da su dijelovi složeni tako da ne ispadnu iz korpe. Motorizovana baza može da se očisti vlažnom krpom. Kada skidate odjeljak za hranu sa baze vodite računa da je uređaj isključen.

**Nikad ne potapajte motorizovanu bazu u vodu ili druge tečnosti.**

**Objašnjenje:** Plastični dijelovi mogu izgledati isflecano nakon procesa određene hrane kao što je šargarepa..

Ukoliko se to desi očistite sa blagim abrazivom.

Uređaj može biti smješten u manju fioku.

## ODLAGANJE I ZAŠTITA OKOLINE

Ovaj znak označava da proizvod treba biti odložen odvojeno od kućnog otpada. Kako bi spriječili štetu po okolinu ili ljudsko zdravlje od nekontrolisanog odlaganja reciklirajte uređaj. Za sve informacije kontaktirajte lokalnu nadležnu kompaniju za reciklažu i odlaganje.

